


# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht 005

---

## Startseite



1... Uhrzeit. Kann durch antippen verändert werden.

2 ... Datum. Kann durch antippen verändert werden.

3 ... Link zur Hilfeseite. Wird durch antippen aufgerufen und bietet eine Kurzhilfe zur Startseite

4,5,6,7 ... Heizkreise. Jedes Fenster zeigt Bezeichnung, Betriebszustand, Vorlauftemperatur und Raumtemperatur des jeweiligen Heizkreises an. Alle relevanten Parameter können durch antippen verändert werden.


8 ... Puffertemperatur Oben

9 ... Warmwasser. Zeigt die aktuelle Temperatur des Warmwassers sowie den Status der Ladung. Durch antippen können Parameter konfiguriert werden.

10 ... Außentemperatur

# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht

## Heizkreise



- 1 ... Grundmenü. Einstellung des Betriebsmodus (Raumsensor RAS, Normal, Abgesenkt, Standby).
- 2 ... Information. Überblick über alle für den Heizkreis relevanten Parameter.
- 3 ... Heizkurve. Parameter sollten nur durch Fachpersonal verändert werden.
- 4 ... Zeitprogramm. Einstellung der Heizzeiten in drei von einander unabhängigen Zeitfenstern.
- 5 ... Kalender. Voreinstellung von kalendarischen Ereignissen wie Urlaub oder Standby

# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht

---

## Warmwasser



- 1 ... Bereitstellungszeiten.
- 2 ... Solltemperatur Warmwasser. Diese wird in den Bereitstellungszeiten angestrebt.
- 3 ... Minimaltemperatur Warmwasser. Außerhalb der Bereitstellungszeiten angestrebter Wert
- 4 ... Button "Einmaliges Laden Starten". Ermöglicht die einmalige und sofortige Ladung des Warmwasserspeichers
- 5 ... Bereitstellungstage. In Kombination mit den Bereitstellungszeiten wird an den markierten Tagen die Solltemperatur für das Warmwasser angestrebt.
- 6 ... Hilfeseite zur Warmwasserfunktion