




UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

Setup


Bei jeder Funktionsübersicht der Programmbibliothek ist der Einstieg in das Setup durch Antippen des Setup Symbols im Menü "Hilfe" der Startseite möglich. Danach erfolgt die Codeabfrage (128).



UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal


Setup

Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK



Hier kann der Vorrang der Warmwasserbereitung für jeden Heizkreis einzeln aktiviert werden.

Experteneinstellungen: Diverses



Die auf dieser Seite gelisteten Einstellmöglichkeiten sind anlagenspezifisch und sollten unbedingt vor Inbetriebnahme überprüft werden.

Estrichheizprogramm



	Stufe	Vorlaufsolltemperatur
Start Heizkreis 1	0	0.0 °C
Start Heizkreis 2	0	0.0 °C

Für jeden Heizkreis ist ein Estrichheizprogramm verfügbar, welches dem nachstehenden Temperaturprofil der Vorlaufsolltemperatur folgt:
 Dauer 14 Tage, pro Tag ein Schritt.
 20,0 °C / 22,5 °C / 25,0 °C / 27,5 °C / 30,0 °C /
 32,5 °C / 35,0 °C / 37,5 °C / 40,0 °C / 40,0 °C /
 35,0 °C / 30,0 °C / 27,0 °C / 25,0 °C