




RSM610 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

Setup

Bei jeder Funktionsübersicht der Programmbibliothek ist der Einstieg in das Setup durch Antippen des Setup Symbols im Menü "Hilfe" der Startseite möglich. Danach erfolgt die Codeabfrage (128).



RSM610 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

Setup

Mindesttemperatur Puffer für den Betrieb der HK

Mindesttemperatur Puffer oben für den Betrieb der HK	
Heizkreis 1	20.0 °C
Heizkreis 2	20.0 °C

Estrichheizung
Start-seite
Estrichheizung

Mindesttemperatur, welche im Puffer gegeben sein muss, damit der Heizkreis freigegeben wird (ausgenommen Frostschutzbetrieb).

Estrichausheizprogramm

Estrichausheizprogramm		
	Stufe	Vorlaufsolltemperatur
Start Heizkreis 1	0	0.0 °C
Start Heizkreis 2	0	0.0 °C

Mindesttemperatur für die Heizkreise
Start-seite
Mindesttemperatur für die Heizkreise

Für jeden Heizkreis ist ein Estrichausheizprogramm verfügbar, welches dem nachstehenden Temperaturprofil der Vorlaufsolltemperatur folgt:
 Dauer 14 Tage, pro Tag ein Schritt.
 20,0 °C / 22,5 °C / 25,0 °C / 27,5 °C / 30,0 °C /
 32,5 °C / 35,0 °C / 37,5 °C / 40,0 °C / 40,0 °C /
 35,0 °C / 30,0 °C / 27,0 °C / 25,0 °C