



**Programmbibliothek UVR16x2**

## **Information zum Aufspielen von Funktionsdaten auf den Regler RSM610**

Das Aufspielen der Funktionsdaten auf das RSM610 erfolgt immer über den CAN Bus mittels UVR16x2, CAN Monitor, CAN Touch oder CMI.

Die genaue Anleitung zum Aufspielen der Funktionsdaten auf das RSM610 entnehmen Sie bitte dessen Manual.