

www.ta.co.at

RSM610 MÓDULO DE REGULACIÓN Y CONMUTACIÓN



Programación: Indicaciones generales

Índice de contenido

Fundamentos de planificación Denominaciones definidas por el usuario Pragmación con TAPPS2 Entradas Parametitzación Tipo de sensor y magnitud de medición Denominación Corrección del sensor Valor medio Corrección de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Todas las salidas de de comutación Denominación Descripción general de las salidas Descripción general de las salidas Protección de bloqueo Ordensido Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Unidad Unidad Unidad Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Den	Fundamentos	
Denominaciones Togramación con TAPPS2 Entradas Parametrización Tipo de sensor y magnitud de medición Denominación Corrección del sensor Valor medio Compobación de sensors analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Todas las salidas de comutación Descripción general de las salidas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas / solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Descripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Comprobación de sensor Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Comprobación de sensor Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Tallo d	Fundamentos de planificación	
Denominaciones definidas por el usuario Programación con TAPPS2 Fatradas Parametrización Tipo de sensor y magnitud de medición Denominación Corrección del sensore Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de commutación Todas las salidas de commutación Comorolación de sensore analógicos Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de commutación Todas las salidas de commutación Todas las salidas de commutación Comorolación de las salidas de commutación Comorolación Desoripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB24) Ajustes General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Ajustes CAN para el módulo RSM610 Agustes CAN para el módulo RSM610 Agustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Comprobación de sensor Fallo de sensor Comprobación de sensor Salidas CAN Número de nodo Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Salidas CAN Salidas analógicas CAN Salidas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envio Salidas digitales CAN Denominación Condición de envio Salidas digitales CAN Denominación Condición de envio Salidas digitales CAN Salidas analógicas CAN	Denominaciones	
Programación con TAPPS2 Entradas Parametrización Tipo de sensor y magnitud de medición Denominación Corrección del sensor Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Nalidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de conmutación Todas las salidas de conmutación Todas las salidas de conmutación Todas las salidas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas 9 (solo RSM610-MB24) Desoripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Unidad Unidad Unidad Ajustes Tipo de valor fijo Digital Analógico Impuiso Denominación	Denominaciones definidas por el usuario	
Entradas Parametrización Tipo de sensor y magnitud de medición Denominación de sensor Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Descripción general de las salidas Protección de bloque M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Compobación de sensor Fallo de sensor Valores fijos Denominación	Programación con TAPPS2	
Parametrización Parametrización Tipo de sensor y magnitud de medición Denominación Corrección del sensor Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Salidas Parametrización Salidas (2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de connutación Todas las salidas de connutación Todas las salidas analógicas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salida 5 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Descripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Quiveta General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Salidas 7 a 10 como salidas como sensor Salidas 7 a a 10 como salidas Comprobación de sensor Fallo de	5 Entradas	
Tipo de sensor y magnitud de medición Denominación Corrección del sensor Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Salidas 7, 10 como salidas analógicas Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Descripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Comprobación de sensor Fallo de sensor Valores fijo Digital Analógico Impulso Denominación Digital Analógicas CAN Número de nodo Denominación	Parametrización	,
Denominación values de inclusion de la sensor Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas (Comparente de la sensores) Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Descripción general de las salidas General . Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Salidas comunication Denominación Digital Analógico Impulso Denominación Ajustes CAN Ajustes CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Etntradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Comprobación de sensor Fallo sensor F	Tino de sensor y magnitud de medición	
Correction del sensor Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salida 7 a 10 como salidas analógicas Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Descripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Yalores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Sustas analógicas CAN Número de nodo Denominación Timeout de bus CAN Valore ntimeout Comprobación de sensor Fallo s	Denominación	1
Valor medio Comprobación de sensores analógicos Fallo de sensor Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores Salidas Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Salidas / 10 como salidas analógicas ////////////////////////////////////	Corrección del sensor	1
Comprobación de sensores analógicos	Valor medio	1
Fallo de sensor 1 Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores 1 Salidas 1 Parametrización 1 Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas 1 Todas las salidas de conmutación 1 Todas las salidas de comutación 1 Salidas 7 a 10 como salidas analógicas 1 Salidas 7 a 10 como salidas analógicas 1 Denominación 1 Descripción general de las salidas 1 Protección de bloqueo 1 M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) 1 Ajustes 1 Entrada M-Bus 1 General 1 Denominación 1 Unidad 1 Comprobación de sensor 1 Fallo de sensor 1 Fallo de sensor 1 Joigtal 1 Analógico 1 Denominación 1 Denominación 1 Denominación 1 Denominación 1 Denominación 1	Comprohación de sensores analógicos	1
Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores 1 Salidas 1 Parametrización 1 Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas 1 Todas las salidas 1 Todas las salidas 1 Salidas 7 a 10 como salidas analógicas 1 Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) 1 Denominación 1 Descripción general de las salidas 1 Protección de bloqueo 1 M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) 1 Ajustes 1 Entrada M-Bus 1 General 1 Denominación 1 Unidad 1 Comprobación de sensor 1 Fallo de sensor 1 Valores fijo 1 Digital 1 Analógico 1 Impulso 1 Denominación 1 Bus CAN 1 Ajustes CAN para el módulo RSM610 1 Registro de datos 1 Entradas analógicas CAN 1	Fallo de sensor	1
Salidas Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas Todas las salidas de comutación Todas las salidas de comutación Todas las salidas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salidas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Descripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Jipo de valor fijo Digital Digital Analógico Impulso Denominación Denominación Z Valores fijos Z Tipo de valor fijo Z Digital Z Analógico Z Impulso Z Denominación Z Valores fijos Z Tipo de valor fijo Z Digital Z Analógico Z	Tabla de resistencias de los diferentes tinos de sensores	1
Parametrización Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas I Todas las salidas de conmutación I Todas las salidas de commutación I Salidas 7 a 10 como salidas analógicas I Salidas 7 a 10 como salidas analógicas I Denominación Descripción general de las salidas I Protección de bloqueo I M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) I Ajustes I General General Denominación I Unidad I Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor I Valores fijos I Tipo de valor fijo I Digital Analógico Analógico Impulso Denominación I Bus CAN A Número de nodo I Denominación I Valores fijos cos CAN I Midad I Comprobación de sensor I Entradas analógicas CAN I Número de nodo I	Salidas	1
Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas	Parametrización	1
Todas las salidas de commutación 1 Todas las salidas 1 Salidas 7 a 10 como salidas analógicas 1 Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) 1 Denominación 1 Protección de bloqueo 1 M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) 1 Ajustes 1 General 2 Denominación 2 Unidad 2 Comprobación de sensor 2 Fallo de sensor 2 Tipo de valor fijo 2 Digital 2 Analógico 2 Impulso 2 Denominación 2 Midad 2 Comprobación de sensor 2 Fallo de sensor 2 Unidad 2 Denominación 2	Salidas 1/2 3/4 5/6 7/8 v 9/10 como narejas de salidas	1
Todas las salidas Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Descripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de valor fijo Digital Analógico Denominación Unguíso Denominación Unguíso Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Número de nodo Denominación Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Comprobación de sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN	Todas las salidas de conmutación	1
Salidas 7 a 10 como salidas analógicas Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Descripción general de las salidas Protección de bloqueo Image: Solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Image: Solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Valores fijos Image: Solo RSM610 y RSM610 Valores fijos Image: Solo RSM610 Denominación Image: Solo RSM610 Registro de datos Image: Solo RSM610 Registro de datos Image: Solo RSM610 Penominación Image: Solo RSM610 Número de nodo Image: Solo RSM610 Número de nodo Image: Solo RSM610 Número de nodo Image: Solo RSM610 Denominación Image: Solo RSM610 Registro de datos Image: Solo RSM610 Entradas analógicas CAN Image: Solo RSM610 Número de	Todas las salidas	1
Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Denominación Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Comprobación de sensor Salidas analógicas CAN Denominación Comprobación de sensor Fallo sensor Salidas analógicas CAN Denominación Co	Salidas 7 a 10 como salidas analógicas	1
Denominación	Salida 9 (solo RSM610-MB v RSM610-MB24)	1
Descripción general de las salidas Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Salidas analógicas CAN Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor <	Denominación	
Protección de bloqueo M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Calles CAN Comprobación de sensor Fallo sensor Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío	Descripción general de las salidas	1
M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24) Ajustes Entrada M-Bus General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Zorre nimeout Comprobación de sensor Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor Entradas analógicas CAN Denominación Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor Salidas analógicas CAN Denominación Denominación Denominación </td <td>Protección de bloqueo</td> <td> 1</td>	Protección de bloqueo	1
Ajustes Intrada M-Bus General Intrada M-Bus Denominación Inidad Unidad Inidad Comprobación de sensor Inidad Fallo de sensor Inidad Valores fijos Inidad Tipo de valor fijo Inigital Analógico Impulso Denominación Impulso Bus CAN Impulso Ajustes CAN para el módulo RSM610 Impulso Registro de datos Impulso Denominación Impulso Timeout de bus CAN Impulso Valor en timeout Impulso Comprobación de sensor Impulso Fallo sensor Impulso Comprobación de sensor Impulso Comprobación de sensor Impulso Comprobación de sensor Impulso Comprobación de sensor Impulso Condición de envío Impulso Salidas analógicas CAN Impulso Denominación Impulso Condición de envío Impulso Salidas digitales CAN Impulso Deno	M-Bus (solo RSM610-MB v RSM610-MB24)	1
Entrada M-Bus General Denominación General Unidad Genprobación de sensor Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Valores fijos General Tipo de valor fijo General Digital General Analógico General Impulso General Denominación General Bus CAN General Ajustes CAN para el módulo RSM610 General Registro de datos General Entradas analógicas CAN Genominación Número de nodo Genominación Denominación General Timeout de bus CAN General Unidad General Valor en timeout General Comprobación de sensor General Fallo sensor Genominación Entradas digitales CAN Genominación Salidas analógicas CAN Genominación Condición de envío General Salidas digitales CAN General Salidas digitales CAN Genenvío	Ajustes	1
General Denominación Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Analógico Impulso Denominación Denominación Bus CAN Analógica SCAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Número de nodo Denominación Denominación Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Salidas canalógicas CAN Bus DL Salidas de envío	Entrada M-Bus	2
Denominación Unidad Comprobación de sensor . Fallo de sensor Valores fijos . Tipo de valor fijo . Digital . Analógico . Impulso . Denominación Bus CAN . Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN . Número de nodo . Denominación . Timeout de bus CAN . Unidad . Valor en timeout . Comprobación de sensor . Fallo sensor . Entradas digitales CAN . Salidas analógicas CAN . Denominación . Entradas digitales CAN . Salidas analógicas CAN . Denominación . Entradas digitales CAN . Salidas digitales CAN . Denominación . Condición de envío . Salidas digitales CAN .	General	2
Unidad Comprobación de sensor Fallo de sensor Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Analógica CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Denominación Timeout de bus CAN Denominación Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor Salidas analógicas CAN Denominación Denominación Timeout de bus CAN Denominación Unidad Salidas cAN Salidas cAN Salidas cAN Denominación Salidas analógicas CAN Denominación Salidas cAN Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Denominación Salidas digitales CAN Denominación Salidas digitales CAN Denominación Salidas digitales CAN	Denominación	2
Comprobación de sensor Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío	Unidad	2
Fallo de sensor Valores fijos Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Timeout de bus CAN Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Comprobación de sensor Fallo sensor Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación	Comprobación de sensor	2
Valores fijos 7 Tipo de valor fijo 7 Digital 7 Analógico 7 Impulso 7 Denominación 7 Bus CAN 7 Ajustes CAN para el módulo RSM610 7 Registro de datos 7 Entradas analógicas CAN 7 Número de nodo 7 Denominación 7 Timeout de bus CAN 7 Unidad 7 Valor en timeout 7 Comprobación de sensor 7 Fallo sensor 7 Entradas digitales CAN 7 Salidas analógicas CAN 7 Denominación 7 Condición de sensor 7 Fallo sensor 7 Entradas digitales CAN 7 Salidas analógicas CAN 7 Denominación 7 Condición de envío 7 Salidas digitales CAN 7 Denominación 7 Condición de envío 7 Salidas digitales CAN 7 <	Fallo de sensor	2
Tipo de valor fijo Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Número de nodo Denominación Denominación Salidas digitales CAN Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallos sensor Entradas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Denominación Salidas digitales CAN Bus DL Salidas digitales CAN	Valores fijos	2
Digital Analógico Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor Fallos sensor Salidas analógicas CAN Denominación Denominación di sensor Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Bus DL Manadation	Tipo de valor fijo	2
Analógico Impulso Denominación Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor Entradas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Bus DL Manadation	Digital	2
Impulso Denominación Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor Entradas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío	Analógico	2
Denominación	Impulso	2
Bus CAN Ajustes CAN para el módulo RSM610 Registro de datos Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Comprobación de sensor Fallo sensor Bus DL Salidas analógicas CAN	Denominación	2
Ajustes CAN para el módulo RSM610	Bus CAN	2
Registro de datos 2 Entradas analógicas CAN 3 Número de nodo 3 Denominación 3 Timeout de bus CAN 3 Unidad 3 Valor en timeout 3 Comprobación de sensor 4 Fallo sensor 5 Entradas digitales CAN 3 Salidas analógicas CAN 3 Denominación 3 Condición de envío 3 Salidas digitales CAN 3 Denominación 3 Condición de envío 3 Salidas digitales CAN 3 Bus DL 3	Ajustes CAN para el módulo RSM610	2
Entradas analógicas CAN Número de nodo Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Bus DL	Registro de datos	2
Número de nodo Denominación Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Salidas ensor Fallo sensor Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Bus DL Salidas DL	Entradas analógicas CAN	3
Denominación Timeout de bus CAN Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Bus DL	Número de nodo	3
Timeout de bus CAN Unidad Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Sensor Fallo sensor Salidas digitales CAN Salidas analógicas CAN Salidas analógicas CAN Denominación Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Salidas digitales CAN Bus DL Salidas CAN	Denominación	3
Unidad Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Bus DL	Timeout de bus CAN	3
Valor en timeout Comprobación de sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Bus DL	Unidad	3
Comprobación de sensor Fallo sensor Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Bus DL	Valor en timeout	3
Fallo sensor	Comprobación de sensor	3
Entradas digitales CAN Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío	Fallo sensor	3
Salidas analógicas CAN Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío	Entradas digitales CAN	3
Denominación Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Bus DL	Salidas analógicas CAN	3
Condición de envío Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Bus DL	Denominación	3
Salidas digitales CAN Denominación Condición de envío Bus DL	Condición de envío	3
Denominación	Salidas digitales CAN	3
Condición de envío	Denominación	3
Bus DL	Condición de envío	3
	Bus DL	3

Índice de contenido

Entrada DI	
Dirección de bus DL e maice de bus DL	
	30 36
Valor en timeout	30 36
Comprohación de sensor	
Fallo sensor	رد 17
Entradas digitales DI	
Carga de bus de sensores DI	
Salida DL	
Valores de sistema	
Ajustes de aparato	41
General	41
Moneda	41
Contraseña técnico / experto	41
Acceso al menú	41
Hora / Lugar	42
Bus CAN / bus DL 7 M-Bus	42
Menú C.M.I	43
Modificación del valor nominal	10
reación de elementos nuevos	43
Forba / Hora / Lugar	44
Resumen valores	43 47
Entradas	48
Parametrización	
Tipo de sensor v magnitud de medición v del proceso	49
Denominación	51
Corrección del sensor, Valor medio, Comprobación de sensores analógicos	51
Salidas	52
Visualización del estado de salida	52
Visualización en el menú C.M.I. Salidas	53
Contador de salidas	54
Borrar las indicaciones de los contadores	55
Visualización de los enlaces	55
Valores fijos	56
	56
Modificación de un valor fijo digital	
Modificación de un valor fijo digital	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso	57 57
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Modificación de un valor fijo de impulso Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Modificación de un valor fijo	57 57 58
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie	57 57 58 59
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario	57 57 58 59 60
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario	57 57 58 59 60 61
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual	57 58 59 60 61 61
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario Lista de las acciones permitidas	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas Administración de datos Menú C.M.I. Administración de datos	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario Lista de las acciones permitidas Administración de datos Reset total Reset total	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas Administración de datos Menú C.M.I. Administración de datos Reset total Riavvio (= Reinicio)	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas Administración de datos Reset total Riavvio (= Reinicio) Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I.	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas Administración de datos Menú C.M.I. Administración de datos Reset total Riavvio (= Reinicio) Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I. Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de UVR16x2 o CAN-MTx2 .	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas Administración de datos Menú C.M.I. Administración de datos Reset total Riavvio (= Reinicio) Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I. Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I. Reset	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas Administración de datos Menú C.M.I. Administración de datos Reset total Riavvio (= Reinicio) Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I. Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I. Reset Indicaciones de estado LED	
Modificación de un valor fijo digital Modificación de un valor fijo analógico Activación de un valor fijo de impulso Ajustes básicos Versión y número de serie Mensajes Usuario Usuario actual Lista de las acciones permitidas Administración de datos Menú C.M.I. Administración de datos Reset total Riavvio (= Reinicio) Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I. Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de UVR16x2 o CAN-MTx2 . Reset Indicaciones de estado LED Datos técnicos de RSM610	57 57 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 65 65 67 67 68

Fundamentos

El módulo de regulación y conmutación RSM610 se puede utilizar como módulo de ampliación para reguladores de programación libre UVR16x2 y UVR1611 o también como aparato de regulación independiente.

La programación del RSM610 se realiza con el software de programación TAPPS2 o también se puede realizar desde el UVR16x2 o CAN-MTx2.

Todos los módulos de funcionamiento del regulador UVR16x2 están disponibles. La programación se puede componer de un máximo de 44 funciones.

La transmisión de los datos de funcionamiento o una actualización del firmware se realiza a través de la C.M.I., desde el UVR16x2 o el CAN-MTx2.

El RSM610 se puede manejar a través de un regulador UVR16x2, el monitor CAN-MTx2 o a través de la interfaz C.M.I.

Se precisa una versión propia del firmware para cada idioma.

Este manual sirve como ayuda para programar con el software de programación **TAPPS2**, y ofrece asimismo aclaraciones importantes sobre los elementos que se pueden modificar a través de la C.M.I. o el UVR16x2.

Las herramientas y procesos para TAPPS2 que son necesarios para la creación gráfica de una programación del RSM 610 se explican en el manual de TAPPS2.

Ejemplo con TAPPS2



Fundamentos de planificación

Para garantizar una creación eficaz del programa se debe respetar un orden determinado:

1	La condición previa básica para definir la programación y la parametrización es contar con un esquema hidráulico exacto .	
2	A partir de este esquema debe determinarse qué es lo que se tiene que regular y cómo .	
3	Debido a las funciones de regulación deseadas, se deben establecer las posiciones de los sensores y marcarlas en el esquema.	
4	En el siguiente paso se asignan los números de entrada y salida deseados a todos los senso- res y salidas.	
	Dado que las entradas y salidas de los sensores presentan características diferentes, no es posible realizar una simple numeración correlativa. Por ello, la asignación de entradas y sali- das se debe realizar conforme a este manual.	
5	Después es preciso acceder a las funciones y a su parametrización.	

Denominaciones

Para denominar todos los elementos se pueden seleccionar las denominaciones predeterminadas de distintos grupos de denominaciones o utilizar las definidas por el usuario.

Además, a cada denominación se le puede asignar un número del 1 al 16.

Denominaciones definidas por el usuario

El usuario puede definir **hasta 100 denominaciones distintas**. Cada una de ellas puede tener un máximo de **24** caracteres.

Las denominaciones ya definidas están disponibles para todos los elementos (entradas, salidas, funciones, valores fijos, entradas y salidas de bus).

Ejemplo:

Hay que asignar una denominación definida por el usuario para la entrada 1.



Programación con TAPPS2

A continuación se describe la parametrización de todos los elementos en el software de programación TAPPS2.

Entradas

El módulo dispone de **6 entradas** para señales o impulsos analógicos (valores de medición) y digitales (ON/OFF).

Parametrización

Tipo de sensor y magnitud de medición

Tras seleccionar la entrada deseada, se determina el tipo de sensor.

E1	das - Entrada 1 - po	la	\rightarrow
Obje	eto de dibujo: Entrada 1	utilizada	✓
Pará	metros		
	Grupo descripc.		•
	Denominación		
	Índice den.		
	General		
	Tipo	no utilizada 🛛 💌	
	Magnitud de medición	no utilizada	
	Magnitud del proceso	Digital	
	Sensor	Analógica	
	Corrección del sensor	Impulso	
	Cociente		
	Unidad		
	Unidad de tiempo		
	Valor medio		
	Escala		
	Valor de entrada 1		
	Valor objetivo 1		
	Valor de entrada 2		
	Valor objetivo 2		
Comprobación de sensor		sor	
	Comprobación de sensor		~
	ОК	OK, sin asignación Cancel	ar

Hay disponibles 3 tipos de señal de entrada:

- Digital
- Analógica
- Impulso

Digital

Selección de Magnitud de medición:

- Off / On
 Off / On (inverso)
- No / Sí
 No / Sí (inverso)

Analógica

Selección de Magnitud de medición:

Temperatura

Selección del tipo de sensor: KTY (2 k Ω /25°C = tipo de estándar antiguo de Technische Alternative), PT 1000 (= tipo de estándar actual), sensores ambientales: RAS, RASPT, termopar THEL, KTY (1 k Ω /25°C), PT 100, PT 500, Ni1000, Ni1000 TK5000

- Radiación solar (tipo de sensor: GBS01)
- Tensión (entradas 1-3 y 6: máx. 3,3V, entradas 4 y 5: máx. 10V)
- Resistencia
- Humedad (tipo de sensor: RFS)
- Lluvia (tipo de sensor: RES)

Selección adicional de **Magnitud del proceso** para las magnitudes de medición **Tensión** y **Resisten**cia:

- adimensional
- adimensional (,1)
- Coeficiente func.
- adimensional (,5)
- Temperatura °C
- Radiación global
- Concent. CO₂ ppm
- Porcentaje

- Humedad absoluta
- Presión bar, mbar, Pascal
- Litros
- Metros cúbicos
- Paso (l/min, l/h, l/d, m³/ min, m³/h, m³/d)
- Potencia
- Tensión

- Inten.de corriente mA
- Inten.de corriente A
- Resistencia
- Velocidad km/h
- Velocidad m/s
- Grados (ángulo)

A continuación debe establecerse el rango de valores con la escala.

Ejemplo: Tensión / Radiación global:

	Escala	
	Valor de entrada 1	0,00 V
	Valor objetivo 1	0 W/m²
	Valor de entrada 2	3,00 V
	Valor obietivo 2	1500 W/m²

0,00 V equivale a 0 W/m²; 3,00 V equivale a 1500 W/m².

8

Entrada de impulsos

La entrada **6** puede registrar impulsos de **máx. 20 Hz** y una duración de impulso de al menos **25 ms** (impulsos **S0**).

Las entradas 1 - 5 pueden registrar impulsos de **máx. 10 Hz** y una duración de impulso de al menos **50 ms**.

Selección de la magnitud de medición

=	General	
	Tipo	Impulso
	Magnitud de medición	Velocidad del viento 💉
	Magnitud del proceso	Velocidad del viento
	Sensor	Paso
	Corrección del sensor	Impulso
	Cociente	Definido por el usuario

Velocidad del viento

Para la magnitud de medición «**Velocidad del viento**» debe introducirse un cociente. Esta es la frecuencia de señal a **1 km/h**.

Ejemplo: El sensor de viento **WIS01** indica un impulso (= 1Hz) cada segundo con una velocidad del viento de 20 km/h. Por ello, la frecuencia a 1 km/h equivale a 0,05 Hz.

Cociente 0,05 Hz

Rango de ajuste: 0,01 - 1,00 Hz

Paso

Para la magnitud de medición «**Paso**» debe introducirse un cociente. Se trata del caudal en litros por impulso.

Cociente 0,5 l/imp

Rango de ajuste: 0,1 - 100,0 l/impulso

Impulso

Esta magnitud de medición sirve como variable de entrada para la función «**Contador**», contador de impulsos con la unidad «Impulso».

Definido por el usuario

Para la magnitud de medición «Definido por el usuario» hay que introducir un cociente y la unidad.

Cociente	0,50000 l/imp
Unidad	1
Unidad de tiempo	/h

Rango de ajuste del cociente: 0,00001 – 1000,00000 unidades/impulso (5 decimales) Unidades: I, kW, km, m, mm, m³.

Para l, mm y m³ debe seleccionarse también la unidad de tiempo. Para km y m, las unidades de tiempo ya vienen predeterminadas.

Ejemplo: Para la función «Contador de energía» puede utilizarse la unidad «kW». En el ejemplo anterior se seleccionó 0,00125 kWh/impulso, lo que equivale a 800 impulsos/kWh.

Cociente	0,00125 kWh/imp
Unidad	kW
Unidad de tiempo	

Denominación

Introducción de la denominación de las entradas seleccionando las denominaciones predeterminadas de distintos grupos de denominaciones o denominaciones definidas por el usuario.

Tipo de sensor analógico / temperatura:

- General
- Generador
- Consumidor
- Línea
- Clima
- Usuario (denominaciones definidas por el usuario)

Además, a cada denominación se le puede asignar un número del 1 al 16.

Corrección del sensor

Para las magnitudes de medición Temperatura, Radiación solar, Humedad y Lluvia del tipo de sensor analógico existe la posibilidad de corregir el sensor. El valor corregido se utilizará en todos los cálculos y visualizaciones.

Ejemplo: Sensor de temperatura Pt1000

General	
Тіро	Analógica
Magnitud de medición	Temperatura
Magnitud del proceso	
Sensor	PT 1000
Corrección del sensor	0,2 K
	General Tipo Magnitud de medición Magnitud del proceso Sensor Corrección del sensor

Valor medio

Este ajuste hace referencia a la promediación temporal de los valores de medición.

Una formación de valores medios de 0,3 segundos lleva a una reacción muy rápida de la visualización y del aparato; sin embargo, se deberá contar con fluctuaciones del valor.

Un valor medio elevado implica un tiempo de retardo y solo resulta recomendable para los sensores del calorímetro.

En tareas simples de medición se deberá seleccionar 1 - 3 segundos y en la preparación de agua caliente con el sensor ultrarrápido, 0,3 - 0,5 segundos.

Comprobación de sensores analógicos

Ξ	🗆 Comprobación de sensor		
	Comprobación de sensor	Sí	
⊡	Umbral de cortocircuito	Estándar	
	Valor umbral		
Ξ	Valor de cortocircuito	Estándar	
	Valor de salida		
⊡	Umbral de interrupción	Estándar	
	Valor umbral		
Ξ	Valor de interrupción	Estándar	
	Valor de salida		

Si la opción «**Comprobación de sensor**» está activa (entrada: «**Sí**»), se genera **automáticamente** un mensaje de error en caso de cortocircuito o de una interrupción: En la barra superior de estado aparece un **triángulo de advertencia**; en el menú «**Entradas**» el sensor defectuoso aparece en un marco rojo. **Ejemplo:**



Fallo de sensor

Si la opción «**Comprobación de sensor**» está activa, **Fallo de sensor** estará disponible como variable de entrada de funciones: estado «**No**» para un sensor que funciona correctamente y «**Sí**» para uno defectuoso (cortocircuito o interrupción). De este modo se puede reaccionar, p. ej., a la avería de un sensor.

En Valores de sistema / General, Fallo de sensor está a disposición de todas las entradas.

Si se seleccionan los umbrales **estándar**, se indicará un cortocircuito si no se alcanza el **límite de medición** inferior y una interrupción si se supera el **límite de medición** superior.

Los valores **estándar** para los sensores de temperatura son de -9999,9 °C en caso de cortocircuito y de 9999,9 °C en caso de interrupción. En caso de fallo, se tomarán estos valores para los cálculos internos. Mediante la selección adecuada de umbrales y valores, en caso de avería de un sensor se puede preasignar un valor fijo al regulador para que una función pueda seguir en marcha en modo de emergencia.

Ejemplo: Si no se alcanza el umbral de 0 °C (= «Valor umbral»), se mostrará e indicará un valor de 20,0 °C (= valor de salida) para este sensor (histéresis fija: 1,0 °C). A su vez, el estado de «Fallo de sensor» cambiará a «**Sí**».

Ξ	Comprobación de sensor		
	Comprobación de sensor	Sí	
Ξ	Umbral de cortocircuito	Def.por usuario	
	Valor umbral	0,0 ℃	
Ξ	Valor de cortocircuito	Def.por usuario	
	Valor de salida	20,0 °C	

6: T.Raum	20.0 °C
-----------	---------

Si el sensor no alcanza el valor de 0 °C, en consecuencia se indicará 20 °C como valor de medición y al mismo tiempo se mostrará un fallo de sensor (marco rojo).

En la **medición de la tensión** de las entradas 1-3 y 6 (máx. 3,3 V) hay que tener en cuenta que la resistencia interior de la **fuente de tensión** no debe quedar por debajo de los 100 ohmios para mantenerse dentro de la precisión indicada en los datos técnicos.

Medición de tensión de las entradas 4 y 5: La impedancia de entrada del regulador es de 30 kOhm. Hay que procurar que la tensión nunca sea superior a 10,5 V, ya que, de lo contrario, esto afectaría de forma extremadamente negativa a las demás entradas.

Medición de la resistencia: Si la magnitud del proceso está ajustada como «adimensional», solo se puede realizar la medición hasta 30 k Ω . Si la magnitud del proceso está ajustada a «Resistencia» y la medición de las resistencias > 15 k Ω , habría que aumentar el tiempo del valor medio, ya que los valores oscilan ligeramente.

Tabla de resistencias de los diferentes tipos de sensores

Temp.	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
ΡΤ1000 [Ω]	1000	1039	1078	1097	1117	1115	1194	1232	1271	1309	1347	1385
ΚΤΥ (2kΩ) [Ω]	1630	1772	1922	2000	2080	2245	2417	2597	2785	2980	3182	3392
KTY (1kΩ) [Ω]	815	886	961	1000	1040	1122	1209	1299	1392	1490	1591	1696
ΡΤ100 [Ω]	100	104	108	110	112	116	119	123	127	131	135	139
ΡΤ500 [Ω]	500	520	539	549	558	578	597	616	635	654	674	693
Νi1000 [Ω]	1000	1056	1112	1141	1171	1230	1291	1353	1417	1483	1549	1618
Ni1000 [Ω] TK5000	1000	1045	1091	1114	1138	1186	1235	1285	1337	1390	1444	1500

El tipo estándar de Technische Alternative es **PT1000**.

PT100, PT500: Dado que a estos sensores les afectan más las perturbaciones externas, los cables de los sensores deben estar **apantallados** y es necesario aumentar el **tiempo de valor medio**. No obstante, para los sensores PT1000 **no se puede garantizar** la precisión indicada en los datos técnicos.

Sensores NTC

Sensor	NTC	~
Corrección del sensor	0,0 K	
R25	10,00 kΩ	
Beta	3800	

Para la evaluación de los sensores NTC es necesario indicar el valor R25 y el Beta.

La resistencia nominal R25 hace siempre referencia a 25 °C.

El valor Beta designa la característica de un sensor NTC en relación con 2 valores de caída de presión. Beta es una constante física y se puede calcular a partir de la tabla de resistencias del fabricante con la siguiente fórmula:

$$B = \frac{\ln \frac{R1_{(NT)}}{R2_{(HT)}}}{\frac{1}{T1_{(NT)}} - \frac{1}{T2_{(HT)}}}$$

Dado que el valor Beta no es una constante en todo el curso de la temperatura, deben establecerse los límites esperados del rango de medición (p. ej., para un sensor de acumulador de +10 °C a +100 °C, o para un sensor exterior de -20 °C a +40 °C). Todas las temperaturas de la fórmula deben indicarse como **temperaturas absolutas en K** (Kelvin) (p. ej., +20 °C = 273,15 K + 20 K = 293,15 K)

- Inlogaritmo naturalR1_(NT)resistencia en la temperatura inferior del rango de temperaturasR2_(HT)resistencia en la temperatura superior del rango de temperaturasT1_(NT)temperatura inferior del rango de temperaturas
- T2_(HAT) temperatura superior del rango de temperaturas

Salidas

El regulador dispone de **10 salidas**.

Se distingue entre los siguientes tipos de salida, aunque no se pueden seleccionar en todas las salidas:

- Salida conmutación
- Pareja de salidas
- 0-10 V
- PWM

Las salidas 1 a 6 se pueden parametrizar solo como salidas de conmutación o parejas de salidas.

Las salidas 7 a 10 están concebidas en primera línea como salidas de 0-10 V o PWM para la regulación de velocidad de bombas o para la modulación de generadores de calor. Con ayuda del relé auxiliar adicional (p. ej., HIREL16x2) estas salidas también se pueden usar como salidas de conmutación o parejas de salidas.

En los módulos RSM610-**24** y RSM610-**MB24**, la **salida 7** sirve como suministro de tensión para aparatos de 24 V. En los módulos RSM610-**MB** y RSM610-**MB24**, la **salida 9** sirve como entrada M-Bus para hasta 4 contadores M-Bus.

Parametrización

Tras seleccionar la salida deseada, se determina el tipo de salida.

X S0 noι	ıtilizada
Salidas - Salida 1 - n	o utilizada 🛛 🔀
Objeto de dibujo: S	ialida 1 💌
Enlaces Parámetros p	Protección de bloqueo
Grupo descripc.	
Denominación	
Índice den.	
🖃 General	
Tipo	no utilizada 🛛 👻
Modo	no utilizada
Retardo	Salida de conmutación
Marcha de inercia	Par de salida
Duración	
Límite de duración	
😑 ¥alor de salida di	gital/modo manual
Dominante off	
Digital on	
🖃 Escala	
Valor de entrada 1	
Valor objetivo 1	
Valor de entrada 2	
Valor objetivo 2	
😑 Estado de salida	
ON si	
Umbral	
🖃 Modo manual	
Modificable por	
	OK OK, sin asignación Cancelar

Salidas 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 como parejas de salidas

Ξ	General	
	Tipo	no utilizada 🛛 👻
	Modo	no utilizada
	Retardo	Salida de conmutación
	Marcha de inercia	Par de salida
	Duración	2

Estas salidas pueden utilizarse como salidas de conmutación simples o junto con la **siguiente** salida de conmutación como **pareja de salidas** (p. ej., control del accionamiento de un mezclador).

Las parejas de salidas 7/8 y 9/10 requieren el uso de relés auxiliares (módulos de relé).

Duración

⊡	General	
	Tipo	Par de salida
	Modo	
	Retardo	
	Marcha de inercia	
	Duración	02:30 [mm:ss]
	Límite de duración	Sí

Para cada **pareja de salidas** hay que especificar el tiempo de funcionamiento del mezclador.

Si se introduce un tiempo 0, no tendrá lugar ningún control de la pareja de salidas.

Límite de duración

Si el límite de duración está **activo**, finaliza el control de la pareja de salidas cuando el tiempo de marcha restante va bajando de 20 a 0 minutos. El tiempo de marcha restante se volverá a cargar si la pareja de salidas cambia a modo manual, si es controlado por un mensaje (ON u OFF dominante), si se cambia la dirección de control o si se conmuta la autorización de OFF a ON.

Si se **desactiva** el límite de duración, el tiempo de marcha restante se contará solo hasta 10 segundos y no finalizará el control de la pareja de salidas.

Las parejas de salidas se muestran en la barra de estado con un signo «+» entre los números de las salidas.

Ejemplo: Las salidas 3+4 están parametrizadas como parejas de salidas

	1 2 3+4 5 6 7 8 9 10		Lu 24.7.2017 10:49
--	------------------------------------	--	--------------------

Si 2 funciones distintas afectan simultáneamente a las dos salidas de la pareja de salidas, se activará la salida con el número más bajo (orden «ABIERTO»).

Excepción: la función «**Mensaje**»: si llega la orden simultánea de esta función, se activará la salida que tenga el número más alto (orden «CERRADO»).

Todas las salidas de conmutación

Ξ	General		ł
	Tipo	Salida de conmutación	I
	Modo		l
	Retardo	00:00 [mm:ss]	
	Marcha de inercia	00:00 [mm:ss]	
	Duración		

Para todas las salidas de **conmutación** se puede establecer un retardo de conexión y un tiempo de marcha de inercia.

<u>Todas</u> las salidas

🗆 Modo manual		
Modificable por	Usuario	*
	Usuario	
	Técnico 💦	

Para todas las salidas, el modo manual se puede limitar a **grupos de usuarios** (Usuario, Técnico, Experto).

Salidas 7 a 10 como salidas analógicas

🗉 General		
Tipo	no utilizada	¥
Modo	no utilizada	
Retardo	Salida de conmutación	
Marcha de inercia	Par de salida	
Duración	0-10V	
Límite de duración	PWM	
- Valor de calida di	aital/modo manual	

Estas salidas facilitan una tensión de 0 a 10 V, p. ej., para la regulación de la potencia de los quemadores (modulación de quemadores) o la regulación de la velocidad de las bombas electrónicas.

La indicación tiene lugar opcionalmente como tensión (0 - 10 V) o como señal PWM.

Si en los módulos RSM610-**24** o RSM610-**MB24** se parametriza **la salida 7** como salida de conmutación, de 0-10 V o PWM, esto no afectará a esta salida, que dará 24 V permanentemente.

En los módulos RSM610-**MB** o RSM610-**MB24** no se puede parametrizar la **salida 9** como salida de conmutación, de 0-10 V o PWM.

Pueden ser controladas por la función PID o también por otras funciones. La opción «**Escala**» ofrece la posibilidad de adaptar el **valor analógico** de la fuente (con o sin decimal) al rango de regulación del aparato que se va a regular.

En el modo **PWM** (modulación por amplitud de impulsos) se genera una señal de onda rectangular con un nivel de tensión de aprox. **10 V** y una frecuencia de **1 kHz** con relación de ciclo variable (0 - 100 %).

Si hay varias funciones activas (valores analógicos) al mismo tiempo en una salida analógica, se indica el valor más elevado.

Con la activación de la salida analógica mediante una **orden digital** se puede establecer una tensión de salida de entre 0,00 V y 10,00 V (o 0,0 % – 100,0 % en PWM). Las órdenes digitales son **dominan-tes** en caso de que exista un enlace con un valor analógico

La activación de la salida analógica mediante «**Dominante off**» y «**Digital on**» es posible a través de las siguientes señales digitales:

Valor de salida digital/modoDominante off5,00 VDigital on10,00 V	manual
Ejemplo : Dominante off : Valor de salida 5,00 V	Ejemplo: Digital on : Valor de salida 10,00 V
Dominante off (de Mensajes)	Dominante on (de Mensajes)
Manual off	Manual on
	Digital on
	Protección antibloqueo

Estado de salida de las salidas analógicas

Ξ	Estado de salida		
	ON si	Real > umbral	٢
	Umbral	Real > umbral	
Ξ	Modo manual	Real < umbral が	

Para el estado de salida se puede establecer si el estado ON debe emitirse por encima o por debajo de un umbral ajustable.

Ejemplo: Si la salida analógica da más de 3,00 V, el estado de salida pasará de OFF a ON.

Ξ	Estado de salida	
	ON si	Real > umbral
	Umbral	3,00 V

Según cuáles sean las propiedades técnicas de la bomba controlada, el estado de salida se puede ajustar de tal forma que solo esté en ON cuando la bomba realmente esté en marcha.

En caso de que con una salida analógica (A7 - A10) también deba conectarse a la vez una salida de conmutación, esto solo puede lograrse mediante una programación adecuada.

Ejemplo: En cuanto el estado de salida de la salida analógica pase a ON, este comando ON se transmitirá a la salida de conmutación mediante la función lógica.



Ejemplos de distintas escalas

Ξ	Escala		Ma
	Valor de entrada 1	0	Mo
	Valor objetivo 1	0.00 V	U a
	Valor de entrada 2	100	τυα
	Valor objetivo 2	10,00 V	

🖻 Escala Valor de entrada 1 0 Valor objetivo 1 0,0 % Valor de entrada 2 1000 Valor objetivo 2 100,0 %

gnitud de regulación de la función PID: do 0-10 V, la magnitud de regulación de ebe corresponderse con 0 V, y la magnide regulación de 100, con 10 V:

Valor de temperatura, p. ej., de una función analógica: Modo PWM, la temperatura de 0 °C debe corresponderse con el 0 %, la temperatura de 100,0 °C, con el 100 %:

La temperatura se adoptará en 1/10°C sin coma.

🗆 Escala	Potencia del quemador, p. ej., de las funcio-
Valor de entrada 1 0	nes de demanda de agua caliente o mante-
Valor objetivo 1 0,00 V	nimiento: Modo 0-10 V, la potencia del
Valor de entrada 2 1000	quemador del 0,0 % debe corresponderse
Valor objetivo 2 10,00 V	con U V, la del 100,0 %, con 10 V.
	El valor porcentual se adoptará en 1/10 %
	sin coma.

Salida 9 (solo RSM610-MB y RSM610-MB24)

La salida 9 sirve en estos módulos como entrada M-Bus y, por lo tanto, se muestra siempre como «**no utilizada**».

Denominación

Introducción de la denominación de las salidas seleccionando las denominaciones predeterminadas de distintos grupos de denominaciones o denominaciones definidas por el usuario.

- General
- Clima
- Usuario (denominaciones definidas por el usuario)

Además, a cada denominación se le puede asignar un número del 1 al 16.

Descripción general de las salidas

	Salida de conmutación Relé, contacto de cierre	Salida de conmutación, Relé Contacto de cierre + reposo	Salida de conmutación Relé sin potencial Contacto de cierre + reposo	Pareja de salidas para mezclador, etc.	0-10V o PWM
Salida 1	x			x	
2	x			x	
3	x			x	
4	x			x	
5	x			x	
6		x	x	x	
7	x ¹			x ¹	X
8	x ¹			x ¹	x
9	x ¹			x ¹	x
10	x ¹			x ¹	x

¹ Salidas de conmutación 7 – 10 o parejas de salidas, solo posible con relé adicional

Extrayendo un puente (jumper) se puede dejar la salida 6 sin potencial.

La salida **A7** de los módulos RSM610-**24** y RSM610-**MB24** solo se puede utilizar como suministro de tensión de **24 V**.

La salida **A9** de los módulos RSM610-**MB** y RSM610-**MB24** solo se puede utilizar como entrada **M-Bus**.

Protección de bloqueo

Las bombas de circulación que no se han utilizado durante mucho tiempo (p. ej., bomba del circuito de calefacción durante el verano) tienen a menudo problemas al arrancar debido a la corrosión interna. Este problema se evita poniendo en funcionamiento la bomba durante 30 segundos de forma periódica.

En el menú de cada salida se puede establecer la **Protección de bloqueo** para todas las salidas. Se puede indicar un momento así como todas las salidas que deben contener una protección de bloqueo.

Ejemplo:

Salidas - Salida 7 - Bomba solar 🛛 🔀	
Objeto de dibujo: Salida 7 🗸 🗸	
Enlaces Parámetro: Protección de bloqueo	
🗌 Lu 🗹 Ma 🗌 Mi 🔛 Ju 🗹 Vi 🔛 Sá 💭 Do	
A las: 16:30 Hora	
Salidas (Salida conmut.) 51 52 ✓ 53 ✓ 54 55 ✓ 56 57 58 59 510	← Salidas
OK OK, sin asignación Cancelar	

De acuerdo con el ejemplo, los martes y los viernes, a partir de las 16:30 h, se ponen en marcha durante 30 segundos las bombas 3, 4 y 6 si la salida no ha estado activa desde el inicio del módulo y/ o desde el último acceso a la protección de bloqueo.

El módulo no conecta todas las salidas a la vez, sino que comienza con una salida, tras 30 segundos pasa a la salida siguiente, y así sucesivamente.

M-Bus (solo RSM610-MB y RSM610-MB24)

El M-Bus es un sistema de maestro-esclavo para la lectura de datos de contadores de energía y volumen (corriente, calor, agua, gas).

La entrada M-Bus está concebida para un máximo de 4 «unit loads» M-Bus, con lo que se pueden conectar hasta 4 contadores M-Bus con 1 «unit load» cada uno. El módulo (maestro) lee cíclicamente los valores de cada uno de los aparatos, pudiéndose ajustar el tiempo de intervalo.

Por lo tanto, el módulo es adecuado como maestro para la conexión en paralelo de un máximo de cuatro contadores M-Bus (esclavos).

Puede leerse **un total** máx. de 32 valores de M-Bus por módulo. Solo se puede introducir un maestro en el sistema M-Bus.

Este menú contiene todos los datos y ajustes necesarios para la conformación de una red M-Bus.

Ajustes



En el menú Ajustes de aparato / M-Bus se definen los ajustes generales para el M-Bus y las direcciones de los aparatos M-Bus..

Ajustes de aparato 🛛 🔀						
ſ	General Bus CAN Bus D. M-Bus					
	Ξ	General	<u>~</u>			
		Tasa en baudios	2400			
		Tiempo de intervalo	0:00:01:00 [d:hh:mm:ss]			
	Ξ	Aparato M-Bus 1				
		Autorización	No			
		Dirección	0			
	Ξ	Aparato M-Bus 2				
		Autorización	No			
		Dirección	0			
	Ξ	Aparato M-Bus 3				
		Autorización	No			
		Dirección	0			
	Ξ	Aparato M-Bus 4				
		Autorización	No 🗸			
OK Cancelar						

Tasa en baudios

La tasa estándar en baudios de los aparatos M-Bus es de 2400 baudios. Por lo tanto, en la mayoría de casos no hace falta cambiar el ajuste de fábrica.

Tiempo de intervalo

Los intervalos de lectura se pueden ajustar de 10 segundos a 2 días. Con un intervalo grande se consumen menos pilas en los contadores M-Bus que funcionan con pilas.

Aparato M-Bus 1 – 4

Para cada aparato M-Bus conectado debe ajustarse la autorización a «**Sí**» e indicarse la **dirección** de esclavo (entre 0 y 250). La dirección de esclavo se ajusta según las especificaciones del fabricante en el aparato M-Bus. No puede haber 2 direcciones de esclavo iguales en la red de M-Bus. Con el aparato M-Bus **conectado** se puede **leer** la información de los aparatos y los datos recibidos mediante el botón «**Lista**».

Ejemplo: Vista de la C.M.I. correspondiente a un contador M-Bus conectado



El número de acceso se ajustará de nuevo a 0 después de 255 accesos.

Información del aparato

En el área superior se muestra información relativa al aparato y al fabricante.

Datos recibidos

Aquí se pueden mostrar hasta 128 valores por contador. El orden resulta de la dirección del telegrama y el **byte de inicio**. Además, el valor leído se muestra con la unidad.

Ejemplo: El valor 2 procede de la dirección de telegrama 1 y el byte de inicio 26. Los valores 3 y 4 se refieren al byte 34, aunque con unidades distintas.

Encontrará más detalles sobre los valores en los manuales de los fabricantes de los aparatos M-Bus.

Entrada M-Bus

Se pueden programar hasta 32 entradas M-Bus.

Ejemplo: Parametrización de la entrada M-Bus 1



Selección: Analógica o Digital

En la mayoría de casos se adoptan valores analógicos (valores numéricos).

Ξ	General	
	Tipo	Analógica
	Aparato	1
	Número de valor	1
	Divisor	1
	Factor	1

General

Aparato: Se especifica el número de aparato según los Ajustes de aparato (1 - 4)

Número de valor: Se especifica el número de valor de la «Lista» de información leída del aparato (menú C.M.I. Ajustes M-Bus)

Divisor / Factor: Se especifica un divisor o factor para adaptar el valor leído a la magnitud real (p. ej., posición correcta de la coma).

Denominación

A cada entrada M-Bus se le puede asignar una denominación propia. La selección de la denominación tiene lugar de distintos grupos de denominaciones o es definida por el usuario. Además, se pueden asignar hasta 16 números de índice.

Ejemplo:

Ара	rato Parámetros		
	Grupo descripc.	Valor real temperatura	^
	Denominación	T.caldera av.	
	Índice den.	1	

Unidad

Si para la magnitud de medición se elige «**Automático**», en el módulo se empleará la unidad que fija el aparato M-Bus.

	Unidad	
	Magnitud de medición	Automático
_		

Con la selección de «**Def.por usuario**» se puede seleccionar una **unidad** propia, una **corrección del sensor** y, con la **comprobación de sensor** activa, una función de control.

Ξ	🗉 Unidad		
	Magnitud de medición	Def.por usuario	
	Unidad	Temperatura °C	
▣	Corrección del sensor	0,0 K	
	Valor en timeout	Sin modificaciones	

A cada entrada M-Bus se le asigna una **unidad** propia que puede ser distinta de la del aparato M-Bus. Hay disponible un gran número de unidades.

Corrección del sensor

El valor de la entrada M-Bus se puede corregir con un valor diferencial fijo.

Valor en timeout

Esta selección solo se muestra con la magnitud de medición «**Def.por usuario**». Esta aplicación todavía **no** está disponible.

Comprobación de sensor

Si se ajusta la comprobación de sensor a «**Sí**», el **fallo de sensor** del valor de M-Bus estará disponible como variable de entrada digital de una función.

Esta aplicación solo tiene sentido si para el fallo de sensor se definen valores umbral y de salida definidos por el usuario.

Comprobación de sens	sor
Comprobación de sensor	Sí

Fallo de sensor

Esta selección solo se muestra con la magnitud de medición «**Def.por usuario**» y con la **comprobación de sensor activa**.

Fallo de sensor: Estado «**No**» para un valor correcto **dentro** de los valores umbral y «**Sí**» para un valor **fuera** de los umbrales. De este modo se puede reaccionar, p. ej., a la avería de un aparato M-Bus.

	Comprobación de sensor	
	Comprobación de sensor	Sí
Ξ	Umbral de cortocircuito	Estándar
	Valor umbral	
⊡	Valor de cortocircuito	Estándar
	Valor de salida	
Ξ	Umbral de interrupción	Estándar
	Valor umbral	
Ξ	Valor de interrupción	Estándar
	Valor de salida	

Para utilizar la comprobación de sensor de forma adecuada, hay que ajustar los umbrales de cortocircuito e interrupción de «Estándar» a «**Definido por el usuario**» y definir los valores umbral deseados. A continuación, el usuario define también los valores de cortocircuito e interrupción deseados.

Si el valor de medición leído **no alcanza** el **umbral de cortocircuito** definido o **supera** el **umbral de interrupción**, se adoptarán los **valores de salida** correspondientes en lugar del valor de medición.

Mediante la selección adecuada de umbrales y valores de salida, se puede preasignar al módulo un valor fijo, en caso de que falle un valor de medición, para que una función pueda seguir en marcha en modo de emergencia (histéresis fija: 10 o 1,0 °C).

El umbral de cortocircuito solo se puede definir por debajo del umbral de interrupción. **Ejemplo**: Temperatura

Ξ	Sensorcheck	
	Sensorcheck	Ja
⊡	Kurzschlussschwelle	Standard 🛛 🗸
	Schwellwert	Standard
⊡	Kurzschlusswert	Benutzerdef.
	Ausgabewert	
		JL
		$\mathbf{\nabla}$
	Comprohación de cen	504
-	comprobación de sen	SUI
	Comprobación de sensor	Sí
	Umbral de cortocircuito	Def.por usuario
	Valor umbral	10,0 °C
	Valor de cortocircuito	Def.por usuario
	Valor de salida	50,0 °C
	Umbral de interrupción	Def.por usuario
	Valor umbral	100,0 °C
Ξ	Valor de interrupción	Def.por usuario
	Valor de salida	70,0 ℃

Si el valor de medición cae por debajo de 10 °C, se emite 50 °C; si el valor de medición supera los 100 °C, se emite 70 °C.

Tras concluir la introducción de parámetros con **OK**, la entrada M-Bus se representará así en **TA-PPS2**:



Valores fijos

En este menú pueden definirse hasta **64 valores fijos** que, p. ej., se pueden utilizar como variables de entrada de funciones.

Ejemplo:

F0 no	utilizada		
Valores fijos - no i	utilizada		X
Objeto de dibujo:	no utilizada		<
Parámetros Grupo descripc. Denominación Índice den. General Tipo Dimensión de fur Conmutar Mínimo Máximo Valor Modificable por	no utilizada Valor fijo 1 Valor fijo 2 Valor fijo 3 Valor fijo 4 Valor fijo 5 Valor fijo 7 Valor fijo 7 Valor fijo 8 Valor fijo 10 Valor fijo 10 Valor fijo 11 Valor fijo 13 Valor fijo 15 Valor fijo 16	▶	
	ок	OK, sin asignación	Cancelar

Tipo de valor fijo

Tras seleccionar el valor fijo deseado, se determina el tipo de valor fijo.

- Digital
- Analógica
- Impulso

Digital

Selección de Magnitud de medición:

- Off / On
- No / Sí

🗆 General

Tipo	Digital		
Dimensión de función	Off / On		
Conmutar	Casilla de selección		*
Mínimo	Casilla de selección	N	
Máximo	Clic	43	

Selección de si el estado puede conmutarse mediante una casilla de selección o un simple clic.

Analógico

Selección de numerosas unidades o dimensiones

Dimensión de función	adimensional			
Conmutar	adimensional			
Mínimo	adimensional(,1)			
Máximo	Coeficiente de funcionamiento			
Valor fijo	adimensional(,5)			
Valor	Temperatura °C			
Modificable por	Radiación global 👘 🐴		7	

	Mínimo	50,0 °C
	Máximo	65,0 °C
Ξ	¥alor fijo	
	Valor	55,0 °⊂

Tras asignar la denominación se determinan los límites permitidos y el valor fijo actual. Dentro de estos límites se puede ajustar el valor en el menú.

Impulso

Con este valor fijo se pueden generar breves impulsos tocando en el menú.

Ejemplo:

V	Valores fijos - Valor fijo 1 - no utilizada 🛛 🛛 🔀							
		Objeto de dibujo: Valo	or fijo 1 💌					
٢	Parámetros							
		Grupo descripc.						
		Denominación						
		Índice den.						
	Ξ	General						
		Tipo	no utilizada 🛛 💌					
		Dimensión de función	no utilizada					
		Conmutar	Digital					
		Mínimo	Analógica					
		Máximo	Impulso					
		¥alor fijo	· \					
		Valor						
		Modificable por						
L								
			OK OK, sin asignación Cancelar					

Ξ	General	
	Tipo	Impulso
	Dimensión de función	Impulso ON 🔽
	Conmutar	Impulso ON
	Mínimo	Impulso OFF パ

Selección de la dimensión de la función: Al accionar se genera un impulso ON (de OFF a ON) o un impulso OFF (de ON a OFF).

Denominación

Introducción de la denominación del valor fijo seleccionando las denominaciones predeterminadas o denominaciones definidas por el usuario.

Además, a cada denominación se le puede asignar un número del 1 al 16.

Limitación de la posibilidad de modificación

Para **todos** los valores fijos se puede ajustar desde qué nivel de usuario se puede modificar el valor fijo:

١	Valor fijo		
	TOP		
	Modificable por	Isuario	*
		Usuario	N
		Técnico	4
		Experto	

Bus CAN

La red CAN permite la comunicación entre los aparatos de bus CAN. Mediante el envío de valores analógicos o digitales a través de las **salidas** CAN, otros aparatos de bus CAN pueden adoptar estos valores como **entradas** CAN.

En una red pueden utilizarse hasta 62 aparatos de bus CAN.

Cada aparato de bus CAN debe recibir su propio número de nodo.

El cableado de una red de bus CAN se describe en las instrucciones de montaje.

Ajustes CAN para el módulo RSM610

E	Entradas CAN - Analógica 1 - T.colector 🛛 🛛 🔀						
	Objeto de dibujo: Analógica 💙 1 - T.colector						
C	Ара	rato Parámetr	os				
	Nodo 32						
	Tasa de bus 50 kbit/s (estándar)						
	Denominación R5M610						

Estos ajustes también se pueden realizar en el menú «Archivo / Ajustes / Ajustes de aparato...»:

Archivo	Editar	Vista	Objeto	Extras	s Ayuda
Nuevo Abrir. Cerra Cerra Guaro Guaro	o r r todos lar lar como lar todos		Ctrl- Ctrl- Ctrl-	+N +O +S	🖻 💼 🗢 🖝 🤅 🔍
Ajuste	es			•	Ajustes de aparato
Crear Vista Imprir	página de págin nir	 a	Ctrl-	+P .	Ordenar funciones

Nodo

Determinación del número de nodo CAN **propio** (rango de ajuste: 1 – 62). El número de nodo ajustado en fábrica del módulo es 32. El aparato que tenga el número de nodo 1 marcará la indicación de fecha y hora para todos los demás aparatos de bus CAN.

Tasa de bus

La tasa de bus estándar de la red CAN es de **50 kbit/s** (50 kBaud) y esta viene ya fijada para la mayoría de equipos de bus CAN.

Importante: <u>Todos</u> los aparatos de la red de bus CAN han de tener la <u>misma</u> tasa de transmisión para poder comunicarse entre sí.

Se puede ajustar la tasa de bus entre 5 y 500 kbit/s y se puede ajustar una tasa de bus más baja para redes más largas de cables (véanse las instrucciones de montaje).

Denominación

ſ	Ара	rato Parámeti	ros	
		Nodo	32	
		Tasa de bus	50 kbit/s (estándar)	A cada RSM610 se le puede asignar una denominación propia.
ł		Denominación	Casa 1	

Registro de datos

Archivo	Editar	Vista	Objeto	Extra	IS	Ayuda
Nuevo Abrir. Cerra Guaro Guaro Guaro	o r r todos lar lar como lar todos		Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+	+N +O +S	SI	a 💼 🗢 💣 🤅 ᡇ
Ajuste	es			×		Ajustes de aparato
Crear Vista Imprir	página. de págin nir	 a	Ctrl+	нР		Ordenar funciones Registro de datos

En este menú se definen los parámetros para el registro de datos mediante CAN de valores analógicos y digitales.

Ejemplo: TAPPS2 marcará las entradas y salidas programadas como ajuste estándar. Este ajuste se puede modificar o complementar.

Registro de datos				×
Parámetros disponibles	٦	Valores analógicos	Valores digitales	
■-Entradas ■-Salidas		ANALÓGICO 1	Entrada 1: T.colector - Valor de medición	^
🕒 Circuito calefacción		ANALOGICO 2	Entrada 2: 1. acumulador abajo - valor de medición	
🖅 Solar		ANALOGICO 3	Entrada 3: 1. circuito caler.av Valor de medicion	
⊞ Lógica		ANALOGICO 4	Entrada 4: 1.exterior - Valor de medicion	-
Analógica		ANALOGICO 5	Entrada 5: 1.ambiente - Valor de medicion	
⊕-Matemática ∫	- In 1	ANALOGICO 6	Entrada 6: no utilizada - Valor de medición	
Funcion de escala		ANALOGICO 7	Función: Circuito calefacción - Temperatura de avance nominal	-
+- Valores filos	-	ANALOGICO 8	Función: Circuito calefacción - Temperatura ambiente nominal efectiva	
Valores de sistema		ANALOGICO 9	no utilizada	
		ANALOGICO 10	no utilizada	-
⊕ Entradas CAN analógicas		ANALÓGICO 11	no utilizada	
⊕ Entradas CAN digitales		ANALÓGICO 12	no utilizada	
		ANALÓGICO 13	no utilizada	_
		ANALÓGICO 14	no utilizada	
		ANALÓGICO 15	no utilizada	
	=>	ANALÓGICO 16	no utilizada	
		ANALÓGICO 17	no utilizada	
	<=	ANALÓGICO 18	no utilizada	
		ANALÓGICO 19	no utilizada	
		ANALÓGICO 20	no utilizada	
		ANALÓGICO 21	no utilizada	
		ANALÓGICO 22	no utilizada	
		ANALÓGICO 23	no utilizada	
		ANALÓGICO 24	no utilizada	
		ANALÓGICO 25	no utilizada	
		ANALÓGICO 26	no utilizada	
		ANALÓGICO 27	no utilizada	
		ANALÓGICO 28	no utilizada	
		ANALÓGICO 29	no utilizada	
		ANALÓGICO 30	no utilizada	
		ANALÓGICO 31	no utilizada	
			(d) 1	
		Borrar todos	Cargar estánd	lar
			OK Cance	lar ,

Para el registro de datos mediante CAN se requiere como mínimo la versión 1.25 en la C.M.I. y la versión 2.06 de Winsol.

El registro de datos mediante CAN solo es posible con la C.M.I. Los datos para el registro se pueden escoger libremente. No se produce una salida continua de los datos. Tras la consulta por parte de una C.M.I., el módulo almacena los valores actuales en un almacenamiento intermedio de registro y los bloquea contra una nueva sobrescritura (en caso de peticiones de una segunda C.M.I.) hasta que los datos hayan sido leídos y el almacenamiento intermedio de registro vuelva a quedar liberado.

Los ajustes necesarios de la C.M.I. para el registro de datos mediante bus CAN se describen en la ayuda online de la C.M.I.

Todo regulador puede indicar un máximo de 64 valores digitales y 64 analógicos, que se definen en el menú «**Bus CAN / Registro de datos**» de RSM 610.

Las fuentes de los valores que deben registrarse pueden ser entradas, salidas, variables de salida de funciones, valores fijos, valores del sistema y entradas de bus DL, CAN y M-Bus.

Nota: Las entradas digitales deben definirse en el ámbito de los valores digitales.

Todas las funciones de los contadores (contador de energía, calorímetro, contador)

Pueden registrarse todas las funciones de contador que se quieran (con un máximo de 64 valores analógicos). Los valores que deban registrarse de los contadores se anotarán, al igual que todos los demás valores analógicos, en la lista «Registro de datos analógico».

Entradas analógicas CAN

Se pueden programar hasta 64 entradas analógicas CAN. Estas se establecen introduciendo el número de nodo del **emisor** así como el número de la salida CAN del nodo **emisor**.

CAN no utilizada	×
Entradas CAN - no utilizada	\mathbf{X}
Objeto de dibujo: no utilizada 🗸	~
Aparato Paráme Digital Analógica]

Número de nodo

Después de introducir el número de nodo del **nodo emisor** se lleva a cabo el resto de los ajustes. El aparato que tenga ese número de nodo adoptará el valor de una salida analógica CAN.

Ejemplo: En la **entrada** analógica CAN 1, el aparato con el número de nodo 1 **adoptará** el valor de la **salida** analógica CAN 1.

Ξ	General	
	Número de nodo	1
	Número de salida	1

Denominación

A cada entrada CAN se le puede asignar una denominación propia. La selección de la denominación tiene lugar como en las entradas de distintos grupos de denominaciones o es definida por el usuario.

Ejemplo:

Aparato	Parámetros	
Grupo	descripc.	Valor real temperatura
Denor	ninación	T.colector
Índice	eden.	1

Timeout de bus CAN

Establecimiento del tiempo de timeout de la entrada CAN (valor mínimo: 5 minutos).

Ξ	General		
	Número de nodo	1	
	Número de salida	1	
	Timeout de bus CAN	00:20 [hh:mm]	

Mientras se esté leyendo la información del bus CAN, el valor de **Fallo de red** de la entrada CAN será «**No**».

Si la última actualización del valor es anterior al tiempo ajustado del timeout, el valor de **Fallo de red** pasa de «**No**» a «**Sí**». Luego se puede determinar si se indicará el valor comunicado por última vez o un valor de sustitución seleccionable (solo con el ajuste Magnitud de medición: **Def. por usuario**).

Dado que se puede seleccionar **Fallo de red** como fuente de una variable de entrada de función, se puede reaccionar debidamente en caso de avería del bus CAN o del nodo emisor.

En Valores de sistema / General, el fallo de red está a disposición de todas las entradas CAN.

Unidad

Si para la magnitud de medición se elige «Automático», en el regulador se empleará la unidad que fija el nodo emisor.

Ξ	Unidad		
	Magnitud de medición	Automático	

Con la selección de « **Def. por usuario**» se puede seleccionar una **unidad** propia, una **corrección del sensor** y, con la comprobación de sensor activa, una función de control.

Ξ	Unidad	
	Magnitud de medición	Def.por usuario
	Unidad	Temperatura °C
	Corrección del sensor	0,0 K

A cada entrada CAN se le asigna una unidad propia que puede ser distinta de la del nodo emisor. Hay varias unidades disponibles.

Corrección del sensor: El valor de la entrada CAN se puede corregir con un valor fijo.

Valor en timeout

Si se supera el tiempo de timeout, se puede determinar si se indicará el valor comunicado por última vez («Sin modificaciones») o un valor de sustitución ajustable.

⊡	Valor en timeout	Sin modificaciones 🛛 🗸
	Valor de salida	Sin modificaciones
Ξ	Comprobación de sen	Def.por usuario
1	Comprohación de censor	
⊡	Valor en timeout	Def.por usuario
	Valor de salida	20,0 °C

Comprobación de sensor

Si el valor de Comprobación de sensor es «**Sí**», habrá una función como variable de entrada a disposición del **fallo del sensor** del que se ha adoptado la entrada CAN.

```
🗆 Comprobación de sensor
```

```
Comprobación de sensor Sí
```

Fallo sensor

Esta selección solo se muestra con la **comprobación de sensor activa y** con la magnitud de medición « **Def. por usuario** ».

Si la opción «**Comprobación de sensor**» está activa, el **fallo de sensor** de una entrada CAN estará disponible como variable de entrada de funciones: estado «**No**» para un sensor que funciona correctamente y «**Sí**» para uno defectuoso (cortocircuito o interrupción). De este modo se puede reaccionar, p. ej., a la avería de un sensor.

Ξ	Comprobación de sensor	
	Comprobación de sensor	Sí
Ξ	Umbral de cortocircuito	Estándar
	Valor umbral	
Ξ	Valor de cortocircuito	Estándar
	Valor de salida	
Ξ	Umbral de interrupción	Estándar
	Valor umbral	
Ξ	Valor de interrupción	Estándar
	Valor de salida	

Si se seleccionan los umbrales **estándar**, se indicará un cortocircuito si no se alcanza el **límite de medición** y una interrupción si se supera el **límite de medición**. Los valores **estándar** para los sensores de temperatura son de -9999,9 °C en caso de cortocircuito y de 9999,9 °C en caso de interrupción. En caso de fallo, se tomarán estos valores para los cálculos internos.

Ξ	🗆 Comprobación de sensor		
	Comprobación de sensor	Sí	
Ξ	Umbral de cortocircuito	Estándar 🛛 😽	
	Valor umbral	Estándar	
Ξ	Valor de cortocircuito	Def.por usuario	
	l Valor de salida	Û	
Ξ	Umbral de cortocircuito	Def.por usuario	
	Valor umbral	0,0 °C	

Mediante la selección adecuada de umbrales y valores para cortocircuito o interrupción, en caso de avería de un sensor se puede preasignar en el nodo emisor un valor fijo al módulo para que una función pueda seguir en marcha en modo de emergencia (histéresis fija: 1,0 °C).

El umbral de cortocircuito solo se puede definir por debajo del umbral de interrupción.

En **Valores de sistema** / General, el fallo del sensor está a disposición de **todas** las entradas, entradas CAN y entradas DL.

Entradas digitales CAN

Se pueden programar hasta 64 entradas digitales CAN. Estas se establecen introduciendo el número de nodo del **emisor** así como el número de la salida CAN del nodo **emisor**.

La parametrización es casi idéntica a la de las entradas analógicas CAN.

En **Magnitud de medición / Def. por usuario**, la opción **Visualización** para la entrada digital CAN puede modificarse de **Off / On** a **No / Sí** y se puede establecer si, en caso de no alcanzar el tiempo de timeout, se indicará el estado determinado por última vez («Sin modificaciones») o un estado de sustitución seleccionable.

Salidas analógicas CAN

Se pueden programar hasta 32 salidas CAN analógicas. Estas se establecen indicando la **fuente** en el regulador.

CAN no utilizada	
Salidas CAN - no utilizada	
Objeto de dibujo: no utilizada 🔽	~
Aparato Parâme Digital Analógica Grupo descripc.	

Enlace con la fuente en el módulo del que procede el valor de la salida CAN.

Entradas

Valores fijos

- Salidas
- Funciones

Valores de sistemaBus DL

Ejemplo: Fuente entrada 3

Ξ	Variable entr.		
	Tipo de fuente	Entrada	
	Fuente	3: T.exterior	
	Variable	Valor de medición	

Denominación

A cada salida analógica CAN se le puede asignar una denominación propia. La selección de la denominación tiene lugar como en las entradas de distintos grupos de denominaciones o es definida por el usuario.

Ejemplo:

Grupo descripc.	Valor real temperatura
Denominación	T.exterior
Índice den.	

Condición de envío

Ejemplo:

Ξ	Condición de envío	
	en caso de modificación >	10
	Tiempo de bloqueo	00:10 [mm:ss]
	Tiempo de intervalo	5 mín.

en caso de modificación > 10	En caso de que se produzca una modificación del valor actual de más de, p. ej., 1,0 K con respecto al último enviado, este se envía de nuevo. En el módulo se adopta la unidad de la fuente con el de- cimal correspondiente. (valor mínimo: 1)	
Tiempo de bloqueo 00:10 [mm:ss]	Si se modifica el valor en más de 1,0 K en el plazo de 10 segundos desde la última transmisión, el valor no se volverá a enviar hasta que no hayan pasado 10 segundos (valor mínimo: 1 seg.).	
Tiempo de intervalo 5 mín.	El valor se enviará en cualquier caso cada 5 minutos, aun cuando no se haya modificado en más de 1,0 K desde la última transmi- sión (valor mínimo: 1 minuto).	

Salidas digitales CAN

Se pueden programar hasta 32 salidas digitales CAN. Estas se establecen indicando la **fuente** en el módulo.

La parametrización es idéntica a la de las salidas analógicas CAN, a excepción de las condiciones de envío.

Denominación

A cada salida CAN analógica se le puede asignar una denominación propia. La selección de la denominación tiene lugar como en las entradas de distintos grupos de denominaciones o es definida por el usuario.

Ejemplo:

Aparato	Parámetros	
Grup	o descripc.	Salida general
Deno	ominación	Dem.bomba térmica
Índia	e den.	

Condición de envío

Ejemplo:

🗆 Condición de envío		
	en caso de modificación	Sí
	Tiempo de bloqueo	00:10 [mm:ss]
	Tiempo de intervalo	5 mín.

en caso de modificación Sí/No	Enviar el aviso en caso de modificación de estado.	
Tiempo de bloqueo 00:10 [mm:ss]	Si se modifica el valor en el plazo de 10 segundos desde la últi- ma transmisión, el valor no se volverá a enviar hasta que no ha- yan pasado 10 segundos (valor mínimo: 1 seg.).	
Tiempo de intervalo 5 mín.	El valor se enviará en cualquier caso cada 5 minutos, aun cuan- do no se haya modificado desde la última transmisión (valor mí- nimo: 1 minuto).	

Bus DL

El bus DL sirve como línea de bus para varios sensores y/o para el registro de valores de medición («registro de datos») mediante la C.M.I. o D-LOGG.

El bus DL es una línea de datos bidireccional y solo es compatible con productos de la empresa Technische Alternative. La red de bus DL funciona independientemente de la red de bus CAN.

Este menú contiene todos los datos y ajustes necesarios para la conformación de una red de bus DL. El **cableado** de una red de bus DL se describe en las instrucciones de montaje del regulador.

Ajustes DL

Ajustes de aparato	×
General Bus CAI Bus DL	
Salida de datos On	

En el menú Archivo / Ajustes / Ajustes de aparato / Bus DL se puede activar o desactivar la **salida** de datos para el **registro de datos** mediante el bus DL y para las visualizaciones en el sensor ambiental **RAS-PLUS**. Para el **registro de datos DL** se pue-

de utilizar la C.M.I.. Se indicarán solo los valores de entrada y salida, y 2 calorímetros, pero ningún valor de la entrada de red.

Entrada DL

Mediante una entrada DL se adoptan los valores de los sensores de bus DL. Se pueden programar hasta 32 entradas DL.

Ejemplo: Parametrización de la entrada DL 1

DL no utiliza	da				$\vdash \times$
Entradas DL - no u	tilizada				×
Objeto de dibujo:	no utilizada			~	
Parámetros	no utilizada Entrada 1 Entrada 2		\mathbf{k}	^	
Crupe deserving	IEntrada 3	Ŷ	-		

Selección: Analógica o Digital

Ξ	General	
	Tipo	Analógica
	Dirección	1
	Índice	1

Dirección de bus DL e Índice de bus DL

Cada sensor DL debe tener una **dirección de bus DL** propia. El ajuste de la dirección del sensor DL se describe en la hoja de datos del sensor.

La mayoría de sensores DL pueden registrar distintos valores de medición (p. ej., caudal y temperaturas). Para cada valor de medición debe indicarse un **índice propio**. El índice en cuestión puede tomarse de la hoja de datos del sensor DL.

Denominación

A cada entrada DL se le puede asignar una denominación propia. La selección de la denominación tiene lugar como en las entradas de distintos grupos de denominaciones o es definida por el usuario.

Ejemplo:

Parámetros			
		Grupo descripc.	Valor real paso
		Denominación	Paso solar
		Índice den.	

Timeout del bus DL

Mientras se esté leyendo la información del bus DL, el valor de **Fallo de red** de la entrada DL será «**No**».

Si después de consultarse tres veces el valor del sensor DL no se transmite ningún valor mediante el regulador, el valor de **Fallo de red** pasará de «**No**» a «**Sí**». Luego se puede determinar si se indicará el valor comunicado por última vez o un valor de sustitución seleccionable (solo con el ajuste Magnitud de medición: **Def. por usuario**).

Dado que también se puede seleccionar **Fallo de red** como fuente de una variable de entrada de función, se puede reaccionar debidamente en caso de avería del bus DL o del nodo emisor.

En Valores de sistema / General, el fallo de red está a disposición de todas las entradas DL.

Unidad

Si para la magnitud de medición se elige «**Automático**», en el regulador se empleará la unidad que fija el sensor DL.

Ξ	Unidad		
	Magnitud de medición	Automático	

Con la selección de « **Def. por usuario** » se puede seleccionar una **unidad** propia, una **corrección del sensor** y, con la comprobación de sensor activa, una función de control.

Unidad
Magnitud de medici

Magnitud de medición	Def.por usuario
Unidad	Temperatura °C
Corrección del sensor	0,0 K

A cada entrada DL se le asigna una **unidad** propia que puede ser distinta de la del sensor DL. Hay disponible un gran número de unidades.

Corrección del sensor: El valor de la entrada DL se puede corregir con un valor diferencial fijo.

Valor en timeout

Esta selección solo se muestra con la magnitud de medición « Def. por usuario ».

Si se determina un timeout, se puede determinar si se indicará el valor comunicado por última vez («Sin modificaciones») o un valor de sustitución seleccionable.


Comprobación de sensor

Si el valor de Comprobación de sensor es «**Sí**», habrá una función como variable de entrada a disposición del **fallo del sensor** del que se ha adoptado la entrada DL.

Ξ	3 Comprobación de sensor		
	Comprobación de sensor	Sí	
			۰.

Fallo sensor

Esta selección solo se muestra con la **comprobación de sensor activa** y con la magnitud de medición « **Def. por usuario** ».

Si la opción «**Comprobación de sensor**» está activa, el **fallo de sensor** de una entrada DL estará disponible como variable de entrada de funciones: estado «**No**» para un sensor que funciona correctamente y «**Sí**» para uno defectuoso (cortocircuito o interrupción). De este modo se puede reaccionar, p. ej., a la avería de un sensor.

Ξ	Comprobación de sensor		
	Comprobación de sensor	Sí	
⊡	Umbral de cortocircuito	Estándar	
	Valor umbral		
⊡	Valor de cortocircuito	Estándar	
	Valor de salida		
⊡	Umbral de interrupción	Estándar	
	Valor umbral		
Ξ	Valor de interrupción	Estándar	
	Valor de salida		

Si se seleccionan los umbrales **estándar**, se indicará un cortocircuito si no se alcanza el **límite de medición** y una interrupción si se supera el **límite de medición**.

Los valores **estándar** para los sensores de temperatura son de -9999,9 °C en caso de cortocircuito y de 9999,9 °C en caso de interrupción. En caso de fallo, se tomarán estos valores para los cálculos internos.



Mediante la selección adecuada de umbrales y valores para cortocircuito o interrupción, en caso de avería de un sensor se puede preasignar un valor fijo al módulo para que una función pueda seguir en marcha en modo de emergencia (histéresis fija: 1,0 °C).

El umbral de cortocircuito solo se puede definir por debajo del umbral de interrupción.

En Valores de sistema / General, el fallo del sensor está a disposición de **todas** las entradas, entradas CAN y entradas DL.

Entradas digitales DL

El bus DL está preparado de tal forma que también puedan adoptarse valores digitales. No obstante, todavía no se utiliza.

La parametrización es casi idéntica a la de las entradas analógicas DL.

En Magnitud de medición / Def. por usuario se puede modificar el valor de Visualización para la entrada digital DL a No/Sí:

Carga de bus de sensores DL

La alimentación y la transmisión de señales de los sensores DL se realiza de manera conjunta a través de un cable de 2 polos. No es posible un apoyo adicional del suministro de corriente por parte de una unidad de alimentación externa (como en un bus CAN).

Debido al consumo de corriente relativamente alto de los sensores DL, se debe prestar atención a la «carga de bus»: El módulo RSM610 tiene la carga de bus máxima del 100 %. Las cargas de bus de los sensores DL se mencionan en los datos técnicos de los respectivos sensores.

Ejemplo: El sensor DL FTS4-50DL tiene una carga de bus del 25 %. Es por ello que se puede conectar un máximo de 4 FTS4-50DL al bus DL.

Salida DL

Mediante una salida DL se pueden enviar valores analógicos y digitales a la red de bus DL. Se puede, p. ej., indicar una orden digital para activar uno de los sensores de O₂ O2-DL.

\times	DL no utiliza	ada	
Sa F	l <mark>idas DL - Salid</mark> Objeto de dibujo ^p arámetros	a 1	
Sali Par	das DL - Salida Objeto de dibujo: ámetros	1 - Sensor 02 Image: Salida 1 - Sensor 02	Entrac Indica Iador salida
-	Grupo descripc. Denominación Índice den. Variable entr. Tipo de fuente Fuente Variable Objetivo Dirección Índice	Def.por usuario Sensor O2 Función Lógica Resultado	• Entra • Salic • Func • Valo • Valo • Bus • Bus • Bus Indica no del se.
		OK OK, sin asignación Cancelar	del se pasar

Ejemplo: Parametrización de la salida DL 1

da de la denominación ción de la fuente en el requdel que procede el valor de la DL.

- adas
- das
- ciones
- res fijos
- res de sistema
- CAN analógico
- CAN digital

ción de la dirección de destisensor DL que debe activar-

ce no influye en la activación nsor de O_2 , con lo que puede se por alto.

Valores de sistema

Se pueden seleccionar como **fuente** los siguientes valores de sistema para las variables de entrada de funciones y para las salidas CAN y DL:

- General
- Tiempo
- Fecha
- Sol

Valores de sistema «General»

Con la programación correspondiente, estos valores de sistema permiten vigilar el sistema del regulador.

- Inicio regulador
- Fallo sensor entradas
- Fallo sensor CAN
- Fallo sensor DL
- Fallo red CAN
- Fallo red DL

40 segundos después de encender el aparato o de un reset, **Inicio regulador** genera un largo impulso de 20 segundos y sirve para vigilar el arranque del regulador (p. ej., tras cortes de corriente) en el registro de datos. Para ello, el tiempo de intervalo debe estar ajustado a 10 segundos en el registro de datos.

Los **fallos de sensor** y los **fallos de red** son valores digitales globales (No/Sí) sin relación con el estado de error de un determinado sensor o entrada de red.

Si uno de los sensores o entradas de red tiene un error, el estado del grupo correspondiente cambiará de «**No**» a «**Sí**».

Valores de sistema «Tiempo»

- Segundo (de la hora actual)
- Minuto (de la hora actual)
- Hora (de la hora actual)
- Impulso segundo
- Impulso minuto
- Impulso hora
- Horario verano (valor digital OFF/ON)
- Hora (hh:mm)

Valores de sistema «Fecha»

- Día
- Mes
- Año (sin indicación de siglo)
- Día de la semana (a partir del lunes)
- Semana del año
- Día del año
- Impulso día
- Impulso mes
- Impulso año
- Impulso semana

Los valores «Impulso» generan un impulso por unidad de tiempo.

Valores de sistema «Sol»

- Salida del sol (hora)
- Puesta de sol (hora)
- Min. hasta la salida del sol (en el mismo día, no pasada la medianoche)
- Min. desde la salida del sol
- Min. hasta la puesta del sol
- Min. desde la puesta del sol (en el mismo día, no pasada la medianoche)
- Altura del sol (véase Función de sombra)
- Dirección del sol (véase Función de sombra)
- Altura del sol > 0° (valor digital ON/OFF)

Archivo Editar Vista Objeto Extras Ayuda Nuevo... Ctrl+N a Abrir... Ctrl+O Cerrar iin nombre1 × Cerrar todos Guardar Ctrl+S Guardar como... Guardar todos Ajustes Ajustes de aparato.. Crear página... Ordenar funciones... Vista de página... Registro de datos... Imprimir... Ctrl+P

Ajustes de aparato

General

Aj	Ajustes de aparato 🛛 🗙				×	
[Gen	eral	Bus CAN	Bus DL		
	Ξ	Ajus	stes básico)5		
		Mon	eda		Euros	
	Ξ	Usu	ario			
		Cont	raseña técr	nico	0064	
		Cont	raseña exp	erto	128	
		Acce	so al menú		Usuario	
	Ξ	Hora	a/Lugar			
		camb	oio de hora a	autom.	Sí	
		Huse	o horario		01:00 [hh:mm]	
		Latit	ud GPS		48,836500 °	
		Long	jitud GPS		15,080000 °	
[]						
					OK Cancelar	r

Moneda

Selección de la moneda para contabilizar el rendimiento

Contraseña técnico / experto

Entrada de las contraseñas para esta programación.

Acceso al menú

Determinación del nivel de usuario desde el que se permite el acceso al **menú principal**.

Si el acceso al menú solo se permite al **técnico** o al **experto**, al seleccionar el menú principal desde la página de inicio de la sinopsis de funciones se deberá introducir la **contraseña** correspondiente.

En este menú se realizan los ajustes globales para el módulo, el bus CAN y el bus DL.

Hora / Lugar

- **Cambio horario automático** Si se selecciona «**Sí**», se ajustará automáticamente el horario de verano según la normativa de la Unión Europea.
- Huso horario 01:00 significa el huso horario «UTC + 1 hora». UTC significa «Universal Time Coordinated», antes conocido también como GMT (= Greenwich Mean Time).
- Latitud GPS Latitud geográfica según GPS (= global positioning system, un sistema de navegación por satélite).
- Longitud GPS Longitud geográfica según GPS.

Con los valores de la longitud y latitud geográficas se determinan los datos solares vinculados al emplazamiento. Estos pueden utilizarse en funciones como «Función de sombra».

Los ajustes predeterminados de fábrica para los datos GPS se refieren al emplazamiento de Technische Alternative en Amaliendorf (Austria).

Bus CAN / bus DL 7 M-Bus

Estos ajustes se describen en los capítulos Bus CAN, Bus DL y M-Bus.

Menú C.M.I.

Modificación del valor nominal

Ejemplo:

Modificación del valor «T.ambiente normal» del funcionamiento del circuito de calefacción



Creación de elementos nuevos

de entradas o salidas, valores fijos, funciones, mensajes, bus CAN o bus DL

Ejemplo: Creación de una salida no usada hasta ahora como salida de conmutación:



Fecha / Hora / Lugar

En la parte superior derecha, en la barra de estado, se muestran la **fecha** y la **hora**.

En una red CAN se adoptan la fecha y la hora del nodo de red 1.

Al seleccionar este campo de estado se accede al menú de los datos relativos a fecha, hora y lugar.



Ejemplo:

Fecha/Hora/Lugar		
Huso horario	01:00	
Horario verano	Sí	
Cambio horario automático	Sí	
Fecha	24.07.2017	
Hora	10:56	
Latitud GPS	48.836500 °	
Longitud GPS	15.080000 °	
Salida del sol	05:21	
Puesta de sol	20:51	
Altura del sol	51.2 °	
Dirección del sol	126.2 °	

Solo se pueden modificar la fecha y la hora si en la red no hay ningún otro aparato con el número de nodo 1. Primero se muestran los parámetros de los valores del sistema.

- Huso horario Introducir el huso horario con respecto a UTC (= Universal Time Coordinated, antes conocido también como GMT [= Greenwich Mean Time]). En el ejemplo, el huso horario se ha ajustado a «UTC + 01:00».
- Horario verano «Sí» si el horario de verano está activo.
- **Cambio horario automático** Si se selecciona «**Sí**», se ajustará automáticamente el horario de verano según la normativa de la Unión Europea.
- Fecha Entrada de la fecha actual (DD.MM.AA).
- Hora Entrada de la hora actual.
- Latitud GPS Latitud geográfica según GPS (= global positioning system, un sistema de navegación por satélite).
- Longitud GPS Longitud geográfica según GPS.

Con los valores de la longitud y latitud geográficas se determinan los datos solares vinculados al emplazamiento. Estos pueden utilizarse en funciones como «Función de sombra». Los ajustes predeterminados de fábrica para los datos GPS se refieren al emplazamiento de Technische Alternative en Amaliendorf (Austria).

- Salida del sol Hora
- Puesta de sol Hora
- Altura del sol Información en grados (°), medida desde el horizonte geométrico (0°)
 Zenit = 90°
- **Sonnenrichtung** Información en grados (°), medida desde el Norte (0°)

Norte = 0° Este = 90° Sur = 180° Oeste = 270°

Resumen valores

En este menú se muestran los valores actuales de las **Entradas** 1 – 6, de las **Entradas DL** y de las **Entradas CAN** analógicas y digitales.



Los diferentes valores se pueden ver seleccionando el grupo de su elección.



Ejemplo: Entradas

Resumen valores					
Entradas Bus DL Bus CAN Bus CAN digital					
26.5 °C	43.4 °C	22.2 °C	93.5 °C		
62.8 °C	21.0 °C Tiempo/Auto				

Entradas

El **método** de parametrización a través de la C.M.I. es siempre el mismo, por lo que aquí se describe solo la parametrización de las entradas.

El módulo dispone de **6 entradas** para señales o impulsos analógicos (valores de medición) y digitales (ON/OFF).



Tras su selección en el menú principal se muestran las entradas con su denominación y el valor de medición o estado actuales.

Ejemplo de un sistema ya programado, con la entrada 6 todavía sin usar:

Entradas			
1: T.ambiente	26.5 °C Tiempo/Auto		
2: T.circuito calef.av.	43.4 °C		
3: T.exterior	22.2 °C		
4: T.colector	93.5 °C		
5: T.acumulador abajo 1	62.8 °C		
6: no usada			

Parametrización

Tipo de sensor y magnitud de medición y del proceso

Tras seleccionar la entrada deseada, se determina el tipo de sensor.

6: no usada 🛛 🔚

Primero se realiza la consulta básica del tipo de señal de entrada:

Entrada 6				
Тіро	no usada 👆	8		
	Ţ			
Change Value	×			
no usada 🔽				
no usada				
Digital	OK Abbrechen			
Analógica				
Impulso 👋				

Entonces se produce la selección de la **magnitud de medición**. Para la magnitud de medición «**Temperatura**» también hay que definir el **tipo de sensor**.

Para las magnitudes de medición Tensión y Resistencia se selecciona la magnitud del proceso:

- adimensional
- adimensional (,1)
- Coeficiente func.
- adimensional (,5)
- Temperatura °C
- Radiación global
- Concent. CO₂ ppm
- Porcentaje

- Humedad absoluta
- Presión bar, mbar, Pascal
- Litros
- Metros cúbicos
- Paso (l/min, l/h, l/d, m³/ min, m³/h, m³/d)
- Potencia
- Tensión

- Inten.de corriente mA
- Inten.de corriente A
- Resistencia
- Velocidad km/h
- Velocidad m/s
- Grados (ángulo)

A continuación debe establecerse el rango de valores con **la escala**. **Ejemplo:** Tensión / Radiación global:

Escala			
Valor de entrada 1	0.00 V		
Valor objetivo 1	0 W/m ²		
Valor de entrada 2	3.00 V		
Valor objetivo 2	1500 W/m ²		

0,00 V equivale a 0 W/m²; 3,00 V equivale a 1500 W/m².

Entrada de impulsos

La entrada **6** puede registrar impulsos de **máx. 20 Hz** y una duración de impulso de al menos **25 ms** (impulsos **S0**).

Las entradas **2 - 5** pueden registrar impulsos de **máx. 10 Hz** y una duración de impulso de al menos **50 ms**.

Selección de la magnitud de medición

Change Value	×
Paso 🗸	1
Paso Impulso Defi.por el us.	OK Abbrechen

Velocidad del viento

Para la magnitud de medición «**Velocidad del viento**» debe introducirse un cociente. Esta es la frecuencia de señal a **1 km/h**.

Ejemplo: El sensor de viento **WIS01** indica un impulso (= 1Hz) cada segundo con una velocidad del viento de 20 km/h. Por ello, la frecuencia a 1 km/h equivale a 0,05 Hz.

Cociente	0.05 Hz	Rango de ajuste: 0,01 - 1,00 Hz
----------	---------	---------------------------------

Paso

Para la magnitud de medición «**Paso**» debe introducirse un cociente. Se trata del caudal en litros por impulso.

Impulso

Esta magnitud de medición sirve como variable de entrada para la función «**Contador**», contador de impulsos con la unidad «Impulso».

Defi.por el us.

Para la magnitud de medición «Defi.por el us.» hay que introducir un cociente y la unidad.

Cociente	0.50000 l/Imp
Unidad	[
Unidad de tiempo	/h

Rango de ajuste del cociente: 0,00001 – 1000,00000 unidades/ impulso (5 decimales) Unidades: I, kW, km, m, mm, m³.

Rango de ajuste: 0,1 - 100,0 l/impulso

Para I, mm y m³ debe seleccionarse también la unidad de tiempo. Para km y m, las unidades de tiempo ya vienen predeterminadas.

Ejemplo: Para la función «Contador de energía» puede utilizarse la unidad «kW». En el ejemplo anterior se seleccionó 0,00125 kWh/impulso, lo que equivale a 800 impulsos/kWh.

Cociente	0.00125 kWh/Imp	
Unidad	kW	

Denominación

Introducción de la denominación de las entradas seleccionando las denominaciones predeterminadas de distintos grupos de denominaciones o denominaciones definidas por el usuario.



Además, a cada denominación se le puede asignar un número del 1 al 16.

Corrección del sensor, Valor medio, Comprobación de sensores analógicos

Corrección del sensor	0.0 K
Valor medio	1.0s
Comprobación de sensor	Sí

Si la opción «**Comprobación de sensor**» está activa (entrada: «**Sí**»), se genera **automáticamente** un mensaje de error en caso de cortocircuito o de una interrupción: En la barra superior de estado aparece un **triángulo de advertencia**; en el menú «**Entradas**», el sensor defectuoso aparece en un marco rojo.

Ejemplo:



Salidas Visualización del estado de salida

Ejemplo de un sistema ya programado:



Las salidas **conectadas** se resaltan en **verde**.

Las salidas en **modo manual** se identifican mediante el **icono de una mano** debajo del número de salida.

Ejemplo: Salidas conectadas dominantes (mediante la función «Mensaje»):



Visualización en el menú C.M.I. Salidas

En la visualización de menú de la C.M.I. se muestra el estado de servicio y el valor de salida de la salida analógica. El estado de salida se puede modificar tocando el botón.



- Auto: Indicación de conformidad con la fuente y la escala
- Manual: Valor ajustable
- · Manual/OFF: Indicación según el ajuste «Dominante off»
- Manual/ON: Indicación según el ajuste «Digital on»

Contador de salidas 🤑

Salida 1		
Tipo Salida conmuta	ación 😪	
Denominación		
General		
Bomba circ.cal.		

Seleccionando el icono se pueden consultar las horas de servicio y los impulsos (conexiones) **para** cada salida.

Ejemplo: En la salida 1 se puede leer la indicación del contador desde el 1.1.2014.

Sa	lida 1		
Indicación del contador desde	01.01.2014	8	
Eliminar ind. de cont.tot	al		
Horas de servicio			Se muestran las horas de servicio totales las del día
Horas de servicio	04d 01h 51m 04s		anterior y las del día actual,
Horas de servicio día anterior	Os		cha y de la actual.
Horas de servicio hoy	01h 01m 13s		
Horas servicio última marcha	57m 24s		
Horas serv. marcha actual	03m 50s		
Eliminar horas de servio	io hoy		
Impulsos			
Impulsos	35		Debajo de las horas de ser- vicio se pueden leer los im-
Impulsos día anterior	0		pulsos (conmutaciones). Se muestra la cantidad total
Impulsos hoy	2		de impulsos (conexiones),
Eliminar impulsos hoy			día anterior y el del día ac-

- **ATENCIÓN:** Las indicaciones de contador se registran cada hora en la memoria interna. Por ello, en caso de corte de corriente, se puede perder el recuento de máximo 1 hora.
- Al cargar los datos de funcionamiento, el sistema pregunta si hay que tomar las indicaciones guardadas de los contadores.

Borrar las indicaciones de los contadores

Borrar las indicaciones de contadores totales

Tras hacer clic en el botón, el sistema pregunta al usuario si desea borrar las indicaciones de contadores totales y «**Día anterior**» del contador de horas de servicio **y** del contador de impulsos. No se borrarán las indicaciones de los contadores «**Hoy**» y «**Última marcha**» y «**Marcha actual**».

Borrar las horas de servicio o los impulsos de hoy

Tras hacer clic en el botón, el sistema pregunta al usuario si desea borrar las horas de servicio o los impulsos que se han contado **hoy**. No se borrarán las horas de servicio «**Última marcha**» y «**Marcha actual**».

Visualización de los enlaces 【

Salida 1		
Tipo Salida conmutación	B	
Denominación	J.	
General		
Bomba circ.cal.		

Tras seleccionar el icono se mostrarán para la salida los enlaces con las funciones. **Ejemplo:**

Salida 1	
1: Circuito calefacción	9
Bomba circ.cal. OFF	J <u>II</u>
2: Reloj conmutador	
Estado condición de tiempo ON	

En este ejemplo, la salida 1 será controlada por 2 funciones, y acaba de ser activada por la función 2 (Reloj conmutador).

Mediante la selección de una función se llega directamente a la parametrización de esta.

Valores fijos Modificación de un valor fijo digital

Tocando el botón con el **fondo claro** se puede modificar el valor fijo. **Ejemplo**: Conmutación de **ON** a **OFF** mediante la casilla de selección



Modificación de un valor fijo analógico

Tocando el botón con el **fondo claro** se puede modificar el valor fijo. **Ejemplo:**



Se mostrará el valor actual (ejemplo: 50,0 °C). Se puede modificar el valor nominal haciendo clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, también se puede marcar el valor y sobrescribirlo con el valor deseado:

Activación de un valor fijo de impulso

Tocando el botón con el **fondo claro** se puede modificar el valor fijo.



Ajustes básicos

1 2 3+4 5 6 7 8 9	10		Lu 24.7.2017 11:52
	Resumen valores	Entradas	33
	Valores fijos	Salidas	
	F unciones	Mensajes	
	CAN Bus CAN	Bus DL	
	() Ajustes básicos	Usuario	

Ajustes básicos		
Simulación	OFF	
Acceso al menú	Usuario	
Moneda	Euros	
Denominaciones definidas por el usuario		

Solo «técnicos» o «expertos» pueden acceder a este menú.

En este menú se realizan ajustes que, en lo sucesivo, son válidos para todos los demás menús.

Simulación - Posibilidad de activar el modo de simulación (solo posible en modo de experto):

- sin formación de valores medios de la temperatura exterior en el regulador del circuito de calefacción.
- Todas las entradas de temperatura se medirán como sensor PT1000, incluso si hay definido otro tipo de sensor.
- No se evaluará ningún sensor ambiental como RAS.

Selección: OFF

Analógica - Simulación con el juego de desarrollo EWS16x2

Panel Sim CAN – Simulación con una placa SIM-BOARD-USB-UVR16x2 para la simulación de un sistema

El modo de simulación concluye de forma automática al salir del nivel de experto.

Acceso al menú - Determinación del nivel de usuario desde el que se permite el acceso al menú principal.

Si solo se permite el acceso al menú al **técnico** o al **experto**, deberá introducirse la **contraseña** correspondiente al seleccionar el menú principal.

Moneda - Selección de la moneda para contabilizar el rendimiento

Denominaciones definidas por el usuario - Para denominar todos los elementos se pueden seleccionar las denominaciones predeterminadas de distintos grupos de denominaciones o utilizar las definidas por el usuario. El usuario puede definir **hasta 100 denominaciones distintas**. Cada una de ellas puede tener un máximo de **24** caracteres. Las denominaciones ya definidas están disponibles para todos los elementos (entradas, salidas, funciones, valores fijos, entradas y salidas de bus).

Versión y número de serie

En este menú se muestran la versión del sistema operativo (firmware), el número de serie y los datos de producción internos.



El número de serie también aparece en la placa de especificaciones eléctricas del módulo.

Mensajes

Este menú C.M.I. muestra los mensajes activados.

1 <mark>2</mark> 3+4 5 6 <mark>7</mark> 8	9 10 🛕	Lu 24.7.2017 11:54
	Resumen valores Entradas	33
	Valores fijos Salidas	
	Funciones Mensajes	
	Ţ	

Ejemplo: El mensaje 13 está activo.

1 <mark>2</mark> 3+4 5 6 <mark>7</mark> 8	9 1		Lu 24.7.2017 11:55
		Mensajes	33
	13: Circulación	24.07.2017 11:54	
			Ś
www.ta.co.at ©	2008-2017 Technische	e Alternative RT GmbH, Amaliend	orf Roboto

Si hay como mínimo un mensaje activo, en la barra de estado superior aparecerá un triángulo de advertencia.

En el manual «**Programación / Parte 2: Funciones, capítulo Mensaje**» encontrará una descripción más detallada de los mensajes.

Usuario

1 2 3+4 5 6 7 8 9	10		Lu 24.7.2017 11:56
	Resumen valores	Entradas	33
	Valores fijos	Salidas	
	Funciones	Mensajes	
	Bus CAN	DL Bus DL	
	Ajustes básicos	Usuario	



Usuario actual

Al acceder al menú del módulo, el usuario estará en el nivel de usuario.

Para poder acceder al nivel de técnico o experto hay que especificar una **contraseña**, que puede proporcionar el programador.

Una vez cargados los datos de funcionamiento, el regulador vuelve al nivel de usuario y adopta las contraseñas programadas.

Tras poner en marcha el regulador, este se encuentra siempre en el nivel de usuario.

La contraseña se establece en el programa TAPPS2 y se puede modificar al acceder con nivel de experto a través de UVR16x2 o CAN-MTx2.

Lista de las acciones permitidas

Usuario	Visualización y acciones permitidas
	Sinopsis de funciones con posibilidad de manejo
	 Acceso al menú principal solo si está autorizado para «usuario» en los «Ajustes básicos»
	Resumen valores
	Entradas: Solo visualización, sin acceso a los parámetros
Usuario	 Salidas: Modificación del estado de salida de las salidas autorizadas para el usuario, visualización de las horas de servicio, sin acceso a los parámetros
	 Valores fijos: Modificación del valor o del estado de los valores fijos autorizados para el usuario, sin acceso a los parámetros
	 Funciones: Visualización del estado de funcionamiento, sin acceso a los pará- metros
	• Mensajes: Visualización de los mensajes activos, ocultar y borrar mensajes
	Bus CAN y DL: Sin acceso a los parámetros
	Ajustes básicos: Sin acceso
	Usuario: Cambio de usuario (con introducción de contraseña)
	 Valores de sistema: Ajuste de fecha, hora y ubicación, visualización de los valo- res de sistema
	Adicionalmente:
	 Acceso al menú principal solo si está autorizado para técnico o usuario en los «Ajustes básicos»
	 Modificación de los parámetros de entradas (menos Tipo y Magnitud de medi- ción), sin posibilidad de redefinición
	 Modificación de los parámetros para salidas (menos Tipo; Estado solo si está autorizado para Usuario o Técnico), sin posibilidad de redefinición
Técnico	 Modificación de los parámetros para valores fijos (menos Tipo y Magnitud de medición; Valor o Estado solo si está autorizado para usuario o técnico), sin posibilidad de redefinición
	 Ajustes básicos: Modificación y redefinición de las denominaciones definidas por el usuario, selección de la moneda
	 Funciones: Modificación de las variables de entrada y parámetros definidos por el usuario; las variables de salida solo se pueden ver
	 Todos los ajustes de los menús Bus CAN y Bus DL
	Tareas de administración de datos
Experto	El experto tiene autorización para todas las acciones y acceso a todas las visualiza- ciones.

Conmutación automática

En circunstancias normales, el módulo regresa de forma automática al **modo de usuario** 30 minutos **después de haberse iniciado la sesión** como experto o técnico.

Administración de datos

Menú C.M.I. Administración de datos



Reset total

Un reset total solo se puede realizar desde el nivel de técnico o de experto después de una pregunta de seguridad. Un **reset total** borra los módulos de funcionamiento, la parametrización de todas las entradas y salidas, las entradas y salidas de bus y los valores fijos y del sistema. Se conservan los ajustes del número de nodo CAN y de la tasa de bus. Tras tocar el botón aparece una pregunta de seguridad para confirmar si realmente debe ejecutarse un reset total.

Riavvio (= Reinicio)

Al final del menú «Adm. de datos» cabe la posibilidad de ejecutar un reinicio del regulador después de una pregunta de seguridad sin des-conectar el regulador de la red.

Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de la C.M.I.

En el menú C.M.I. **Adm. de datos** se pueden cargar o guardar los datos de funcionamiento y el firmware (el sistema operativo) se puede cargar en el módulo.

Se precisa una versión propia de sistema operativo para cada idioma. Es por ello que en el módulo, a diferencia del regulador UVR16x2, no se puede seleccionar el idioma.

Primero hay que cargar el archivo requerido en la tarjeta SD de la C.M.I. A continuación, el archivo se transmite al RSM610.

Estas acciones se realizan simplemente arrastrando y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón («arrastrar y soltar»).

Ejemplo: Cargar los datos de funcionamiento de la tarjeta SD de la C.M.I. en el RSM610



Cargar los datos de funcionamiento o actualizar el firmware a través de UVR16x2 o CAN-MTx2

La transferencia de datos solo se puede realizar en el nivel de técnico o experto en el menú **Adm. de datos**.



Para enviar el archivo al RSM610, hay que tocar el símbolo de suma y, a continuación, podrá ver una selección.

Datos de func.	
Cargar	
RSM.dat 🔾	
$\hat{\Gamma}$	
¿Desea enviar realmente el archivo a los nodos seleccionados? "RSM.dat"	

Seleccionar el número de nodo y tocar después 🥩.

Tocando 💥 se cancela la operación.

La transferencia de datos solo será posible tras introducir la contraseña del **técnico** o **experto** del aparato de destino.

Reset

Si se pulsa **brevemente** el botón Reset (con un lápiz fino) de la parte delantera del regulador, este se reseteará.

Reset total: Pulsando el botón de forma **prolongada**, el LED de estado empezará a parpadear **con rapidez**. Hay que mantener pulsado el botón hasta que pase de parpadear con rapidez a parpadear de forma lenta.

Un **reset total** borra todos los módulos de funcionamiento, la parametrización de todas las entradas y salidas, las entradas y salidas de bus, los valores fijos y del sistema, y los ajustes de bus CAN.



Indicaciones de estado LED



Puede indicarse que hay un **mensaje** activo a través de un cambio en la indicación del LED Esto se puede ajustar en el **menú Parámetros** de la función «**Mensaje**».

Lámpara de control	Descripción
Rojo continuo	El regulador está arrancando (= rutina de inicio tras la conexión, un reset o una actualización) o
Naranja continuo	Inicialización de hardware tras el arranque
Verde intermitente	Tras la inicialización de hardware, el regulador espera aprox. 30 segun- dos para recibir toda la información necesaria para el funcionamiento (valores de los sensores, entradas de la red)
Verde continuo	Funcionamiento normal del regulador

Indicaciones de estado al ponerse en marcha el regulador

Datos técnicos de RSM610

Todas las entradas	Sensores de temperatura de los tipos PT1000, KTY (2 k Ω /25 °C), KTY (1 k Ω /25 °C), PT100, PT500, Ni1000, Ni1000TK5000 y sensores ambientales RAS o RASPT, sensor de radiación GBS01, termoelemento THEL, sensor de humedad RFS, sensor de lluvia RES01, impulsos máx. 10 Hz (p. ej., para el emisor de caudal VSG), tensión hasta 3,3V DC , resistencia (1-100k Ω), así como la entrada digital
Entradas 4, 5	Tensión adicional (0-10 V DC)
Entrada 6	Entrada adicional de impulsos máx. 20 Hz , p. ej., para el caudalímetro VSG o señales S0
Salidas 1-5	Salidas de relé, con contactos de cierre
Salida 6	Contacto de conmutación de relé - sin potencial
Salidas 7 - 10	Salidas analógicas 0-10V (máx. 20mA) o PWM (10V/1kHz) o posibili- dad de ampliación como salidas conmutadas con módulos adiciona- les de relé
Salida 7 RSM610-24, -MB24	Alimentación para aparatos externos de 24 V, en total un máx. de 6 W con los aparatos de 12 V
Salida 9 RSM610-MB, -MB24	Entrada M-Bus para hasta 4 contadores M-Bus
Potencia máxima de ruptura	Salidas de relé: 230V / 3A cada una
Carga de bus DL máx.	100%
Bus CAN	Tasa de datos estándar 50 kbit/s, ajustable de 5 a 500 kbit/s
M-Bus RSM610-MB, -MB24	Tasa en baudios estándar de 2400 baudios, ajustable de 300 a 38400 baudios, máx. 4 aparatos M-Bus legibles
101/00	
TZV DC	Alimentación de aparatos externos, en total un max. de 6W
Temperaturas diferenciales	Alimentación de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión
Temperaturas diferenciales Valores umbral	Alimentación de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0.1 K
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura Precisión de la temperatura	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura Precisión de la temperatura Precisión de la resistencia	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia)
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura Precisión de la temperatura Precisión de la resistencia Precisión de la tensión	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia) Tipo 1%, máx. 3% del rango máx. de medición de la entrada
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura Precisión de la temperatura Precisión de la resistencia Precisión de la tensión Precisión de la salida 0-10V	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia) Tipo 1%, máx. 3% del rango máx. de medición de la entrada máx2% - +6%
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura Precisión de la temperatura Precisión de la resistencia Precisión de la tensión Precisión de la salida 0-10V Conexión	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia) Tipo 1%, máx. 3% del rango máx. de medición de la entrada máx2% - +6% 100 - 230V, 50- 60Hz, (salidas y aparato A1 – A5 protegidos con 6,3 A rápido)
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura Precisión de la temperatura Precisión de la resistencia Precisión de la tensión Precisión de la salida 0-10V Conexión Línea de conexión	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia) Tipo 1%, máx. 3% del rango máx. de medición de la entrada máx2% - +6% 100 - 230V, 50- 60Hz, (salidas y aparato A1 – A5 protegidos con 6,3 A rápido) 3 x 1 mm² H05VV-F conforme a EN 60730-1 (cable con enchufe Schuko incluido en el paquete básico del sensor)
Temperaturas diferenciales Valores umbral Rango de medición de tem- peratura Precisión de la temperatura Precisión de la resistencia Precisión de la tensión Precisión de la salida 0-10V Conexión Línea de conexión Consumo de potencia	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia) Tipo 1%, máx. 3% del rango máx. de medición de la entrada máx2% - +6% 100 - 230V, 50- 60Hz, (salidas y aparato A1 – A5 protegidos con 6,3 A rápido) 3 x 1 mm² H05VV-F conforme a EN 60730-1 (cable con enchufe Schuko incluido en el paquete básico del sensor) 1,0 – 1,9 W, en función de la cantidad de salidas conmutadas act.
Temperaturas diferencialesValores umbralRango de medición de temperaturaPrecisión de la temperaturaPrecisión de la temperaturaPrecisión de la tensiónPrecisión de la salida 0-10VConexiónLínea de conexiónConsumo de potenciaTipo de protección	Alimentacion de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia) Tipo 1%, máx. 3% del rango máx. de medición de la entrada máx2% - +6% 100 - 230V, 50- 60Hz, (salidas y aparato A1 – A5 protegidos con 6,3 A rápido) 3 x 1 mm² H05VV-F conforme a EN 60730-1 (cable con enchufe Schuko incluido en el paquete básico del sensor) 1,0 – 1,9 W, en función de la cantidad de salidas conmutadas act. IP40
T2V DCTemperaturas diferencialesValores umbralRango de medición de temperaturaPrecisión de la temperaturaPrecisión de la temperaturaPrecisión de la tensiónPrecisión de la tensiónPrecisión de la salida 0-10VConexiónLínea de conexiónConsumo de potenciaTipo de protecciónClase de protección	Alimentación de aparatos externos, en total un max. de 6W Con una diferencia separada de conexión y desconexión Con una diferencia separada de conexión y desconexión o con una histéresis fija PT100, PT500, PT1000: Entre -200,0 °C y + 850 °C con una resolu- ción de 0,1 K El resto de sensores de temperatura: Entre -49,9 °C y +249,9 °C con una resolución de 0,1 K Tipo 0,4K, máx. ±1K en el rango de 0 - 100 °C para sensores PT1000 máx. 1,6% en 100kΩ (Magnitud de medición: Resistencia, Magnitud del proceso: Resistencia) Tipo 1%, máx. 3% del rango máx. de medición de la entrada máx2% - +6% 100 - 230V, 50- 60Hz, (salidas y aparato A1 – A5 protegidos con 6,3 A rápido) 3 x 1 mm² H05VV-F conforme a EN 60730-1 (cable con enchufe Schuko incluido en el paquete básico del sensor) 1,0 – 1,9 W, en función de la cantidad de salidas conmutadas act. IP40 II – a prueba de sacudidas eléctricas

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Aviso legal

Las presentes instrucciones de uso están protegidas por derechos de autor. Cualquier uso no contemplado en los derechos de propiedad intelectual requiere la autorización de la empresa Technische Alternative RT GmbH. Tal es el caso, en particular, de reproducciones, traducciones y medios electrónicos.

Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Tel.: +43 (0)2862 53635

Fax +43 (0)2862 53635 7

E-Mail: mail@ta.co.at

--- www.ta.co.at ---

© 2020

C F