

## Zusatzanleitung UVR610-DC

Die UVR610-DC kann über den 24-V-Eingang mit **24V DC** spannungsversorgt werden. Die Netzanschlüsse können dadurch mit einer beliebigen Spannung von 0-230 V AC beschaltet werden (über den Außen- und Neutralleiter).

Die Masseleitung der 24V-Versorgung an jedem beliebigen Anschluss **GND** an der oberen Klemmleiste angeschlossen werden.


Wenn eine Spannung ab 100 V AC anliegt, versorgt sich der Regler über jene Spannung.

**Der linke Jumper J2 muss immer in der unteren Position bleiben.**

Diese Abänderung ist sinngemäß bei allen anderen Anschlussarbeiten zu berücksichtigen.

$V_{in} = 18-24V DC$

$V_{pp} < 1V$  (Restwelligkeit)



L ... Außenleiter

N ... Neutralleiter

Durch diese Anwendung verlieren diverse Angaben zu technischen Daten in der beigelegten Montage- und Bedienungsanleitung ihre Gültigkeit (wie z.B. Versorgung, Schaltleistung und Zuleitung).

