

CAN-MT/F

Versión E4.01 ES

Monitor CAN



Operación

es



TECHNISCHE
ALTERNATIVE

Índice de contenidos

Disposiciones de seguridad	4
Mantenimiento	4
Requisitos del sistema en el regulador UVR1611	5
Elección de cables y topología de redes	5
Operación	6
Visualización básica (página de inicio)	6
Menú principal SERVICIO	7
MENÚ Versión.....	7
MENÚ Usuario	8
MODO MANEJO	8
VISTA.....	9
MENSAJES.....	9
ACCESO (Usuario)	9
COD EXPERTO MODIFICAR	10
MENÚ Entradas	10
MENÚ Red	11
VARIABLE SALIDA.....	12
Condiciones Envío	12
VARIABLE ENTRADA	13
Timeouts	13
NODOS activos.....	14
MENÚ Admin. Datos (administración de datos) (transferencia de datos solo para Bootloader BL-NET)	15
Carg. Ajust Fabrica (cargar ajustes de fábrica)	15
Carga Datos (CAN MON. => BOOTLD.)	15
Descarga Datos (BOOTLD. => CAN MON.)	16
Descarga Sist.Oper. (descarga de sistema operativo).....	16
Montaje del aparato	17
Dimensiones.....	17

Disposiciones de seguridad



El presente manual se dirige exclusivamente a técnicos autorizados.

Todos los trabajos de montaje y cableado del regulador se deben realizar sin tensión.

La apertura, el cierre y la puesta en marcha del aparato solo pueden ser realizados por personal especializado. Además, se deberán respetar todas las disposiciones locales de seguridad.

El aparato se corresponde con el estado actual de la tecnología y cumple todas las normativas de seguridad necesarias. Este solo se podrá instalar o utilizar conforme a los datos técnicos y a las disposiciones de seguridad y normativas descritas a continuación. Adicionalmente, cuando se utilice el aparato se deberán tener en cuenta las normativas legales y de seguridad necesarias para cada caso de aplicación específico. Su uso indebido hará que quede excluido cualquier tipo de reclamación por responsabilidad.

- ▶ El montaje solo se podrá realizar en espacios interiores secos.
- ▶ Las plantas solares pueden alcanzar temperaturas muy altas. Por ello, existe peligro de quemaduras. Precaución al montar los sensores de temperatura.
- ▶ Por motivos de seguridad, la planta solo puede permanecer en modo manual con fines de comprobación. En este modo de funcionamiento no se controlan temperaturas máximas ni funciones del sensor.
- ▶ Ya no será posible un funcionamiento libre de peligros si el Monitor CAN o los recursos conectados al aparato presentan daños visibles, dejan de funcionar o se almacenan durante mucho tiempo en condiciones inadecuadas. En tal caso se deberá/n poner el Monitor CAN y/o el recurso fuera de servicio y asegurarlo/s contra puestas en marcha accidentales.

Mantenimiento

Si el aparato se maneja y emplea de forma reglamentaria, no necesitará ningún mantenimiento. Para la limpieza se podría emplear solo un paño humedecido con alcohol blando (p.ej. alcohol etílico). No están permitidos los productos de limpieza o disolventes corrosivos como el cloroetileno o el tricloroetileno.

Dado que todos los componentes relevantes para la precisión no están expuestos a ninguna carga si se utilizan de forma reglamentaria, la deriva a largo plazo es extremadamente escasa. Por ello, el aparato no presenta ninguna posibilidad de ajuste. Por ello se rechaza cualquier posible calibrado.

Cuando se realice una reparación no se podrán modificar las características constructivas del aparato. Se deben emplear piezas de repuesto originales, que se volverán a instalar conforme al estado de fabricación.

Requisitos del sistema en el regulador UVR1611

Para que el monitor CAN pueda acceder al regulador UVR1611, se requiere una regulación UVR1611 con un sistema operativo \geq A2.00.


Capacidad de suministro

Por cada regulador (UVR1611) se puede abastecer un máximo de dos aparatos al mismo tiempo (monitor CAN, módulo CAN-I/O o similares). A partir de 3 aparatos en la red CAN se necesita una unidad de alimentación de 12 V.

Elección de cables y topología de redes

Los fundamentos del cableado del bus se explican con todo detalle en el manual del UVR1611, por lo que no se hará mayor referencia a ellos, con excepción de la terminación. Cada red CAN debe estar provista de un terminal de bus de 120 ohmios en los miembros primero y último de la red (terminación - se realiza con un puente enchufable). Por tanto, en una red CAN se encuentran siempre dos resistencias de terminación (en cada extremo). Conforme a la especificación oficial no están permitidos los cables de derivación o un cableado CAN en forma de estrella.

Terminación Conexión del bus CAN



Operación

El monitor CAN es una unidad de visualización y mando para la regulación universal de programación libre UVR1611 y de otros equipos conectados al bus CAN. Para el funcionamiento básico sobre la pantalla de visualización, las teclas y la rueda scroll, remitimos a las instrucciones de uso del UVR1611.

Visualización básica (página de inicio)

Una vez conectado el monitor CAN con el bus CAN, la pantalla de visualización muestra el siguiente menú:

CAN MONITOR Ex.xxES	
Fecha	Hora

Hum. relat.:	36,9 %
Temp. amb.:	20,5 °C
Temp.Ext:	12,3 °C
.....	
Cargar informaciones	
Sinopsis Val Med.	
Ajustar fecha/hora	
SERVICIO	

solo en el CAN-MT/F

solo cuando esté definida la variable de entrada de red
y si se desplaza hacia abajo:

Menú principal

Ex.xxES: número de versión del software del aparato.

Fecha/hora: muestra la fecha y la hora del nodo de referencia (véase menú «SERVICIO - Usuario – ACCESO (Usuario)»).

Fallo de conexión de red:

En vez de la fecha/hora se pueden visualizar los siguientes mensajes:

No hay conexion a red

No se encuentra ningún otro nodo en la red

Busqueda nodo de referencia

No se puede establecer una conexión con el nodo de referencia

Nodo de referencia desconocido

El nodo de referencia no es ningún aparato de Technische Alternative

Nodo de referencia no apropiado

El nodo de referencia no es un UVR1611

ATENCIÓN: A cada aparato que se encuentre en red se le debe asignar un número de nodo diferente.

Cargar informaciones: se visualizará una lista con todos los aparatos existentes en la red y autorizados para el usuario (nodo de red). La autorización de cada uno de los nodos de red para el usuario se realiza a través del experto en el menú «SERVICIO - Usuario – ACCESO (usuario) – Nodo de referencia/Nodos de red». Una vez elegido un nodo, se accede, dependiendo del dispositivo, a la sinopsis de funciones (UVR1611 o módulo CAN-I/O), sinopsis de valores de medición (CAN-EZ) o visualización bus M (CAN-BC).

```
SELECC. NODO DE RED
-----
NODOS Activos:
 1 Info?
 2 Info?
32 Info?
```

Nota: desde el monitor CAN no es posible realizar el ajuste manual de un mezclador.

Sinopsis Val Med. (sinopsis de valores de medición): se visualizará una lista con todos los aparatos existentes en la red y autorizados para el usuario (nodo de red). Una vez elegido un nodo, se muestra, dependiendo del dispositivo, la sinopsis de valores de medición (UVR1611 o CAN-EZ), sinopsis de funciones (módulo CAN I/O) o visualización bus M (CAN-BC).

Teclas - Pulsando la tecla derecha («INFO») se carga la sinopsis de funciones del nodo de referencia, y con la izquierda («VL.MEDIDO») su sinopsis de valores de medición.

La asignación de teclas se modifica navegando en el menú a «PRINCIPIO» (para la visualización básica del monitor CAN) y «VOLVER» (un paso atrás).

Ajustar fecha/hora: la fecha y la hora del nodo de referencia se pueden modificar desde el monitor CAN.

Menú principal SERVICIO

```
SERVICIO
-----
Version
Usuario
Entradas
Red
Admin. Datos
```

MENÚ Versión

Sist.Operat. (sistema operativo): número de versión del software del aparato. La versión más actualizada de software (número más alto) se encuentra disponible para descargar en <http://www.ta.co.at>. El software se puede transferir con la C.M.I. al módulo CAN-I/O.

Sector Boot: Número de versión de la zona de arranque. Para que el propio procesador del aparato se pueda programar con el sistema operativo, necesita un programa básico en una zona de memoria protegida: el sector de arranque.

MENÚ Usuario

USUARIO	
MODO MANEJO:	
Bloqueado	
Usuario	
Tecnico	
Experto	✓
.....	
VISTA:	
Contraste:	41
Claridad:	10
Apagado Luces tras:	
desactivado	00 sec
Cambiar autom. a	
pagina inicio:	
	10 Min
MENSAJES:	
Adver.acustica:	no
Adver.visual:	no
ACCESO (usuario):	
Nodos de ref.:	1
Area de usuarios:	A
Nodos de red:	
COD EXPERTO	
MODIFICAR:	0 0 0 0

y si se desplaza hacia abajo:

MODO MANEJO

Bloqueado: En general, no es posible realizar entradas (seguridad a prueba de niños).

Usuario: Acceso a la sinopsis de valores de medición, así como la sinopsis de funciones de todos los aparatos autorizados para el usuario.

Tecnico: Autorización de modificación ampliada en la sinopsis de funciones de los nodos de red. Acceso solo posible a través de código (resultado de 2⁶).

Experto: Acceso a **todos** los aparatos en red. El experto puede acceder a diversos menús de los nodos de red en el monitor CAN y modificar sus ajustes.
El número necesario para ello solo se comunicará al personal especializado por correo electrónico o teléfono.

VISTA

Contraste: Ajuste del contraste de visualización a las relaciones de iluminación.

Claridad: La intensidad de la iluminación de fondo es variable y su desconexión se puede ajustar tras un tiempo (entre 0 y 150 segundos) en el que no se utilice ningún elemento de mando.

La pantalla de visualización posee una iluminación de fondo integrada en la conmutación de forma que no necesita energía adicional. De este modo, una desconexión no aporta ningún ahorro energético.

Cambiar autom. a pagina inicio: tras un tiempo ajustable (entre 0 y 15 minutos) sin que se accione ninguna tecla se conmutará de la correspondiente visualización a la página de inicio del monitor CAN. Con el ajuste 0 se puede también desactivar esta conmutación a la página de inicio.

MENSAJES

Los fallos que se producen en reguladores autorizados como nodos de red para el usuario (véase ACCESO (Usuario)), se pueden señalar en el monitor CAN mediante la correspondiente configuración a través de una advertencia acústica y/u óptica:

```
!!! ATENCION !!!  
Aviso importante en  
  
NODO 1 ◀
```

Confirmando con la rueda scroll se alcanza la sinopsis de funciones del nodo correspondiente

ATENCIÓN: Solo se transmitirán errores, averías y advertencias al monitor CAN. El ajuste de los “mensaje” en los “tipos de mensaje” del regulador no produce ninguna visualización en el monitor CAN.

ACCESO (Usuario)

Nodos de

ref.: Nodos de red a los que el usuario tiene acceso **automático**.

Area de

usuarios: Área (usuario A, B o C) del nodo de referencia sobre la que obtiene acceso el usuario del monitor CAN. Esto resulta útil, cuando varios monitores CAN tienen acceso a un UVR1611, p.ej.: El usuario A puede acceder a los parámetros del circuito de calefacción 1 y realizar modificaciones; el usuario B puede acceder al circuito de calefacción 2 y realizar modificaciones. La asignación se realiza durante la programación de la sinopsis de funciones en el propio UVR1611, es decir, allí se pueden programar entradas para los usuarios A, B y C.

Nodos de red: En este menú se pueden autorizar para el usuario otros ocho equipos **además** del nodo de referencia.

COD EXPERTO MODIFICAR

Modificación por parte de experto del código establecido en fábrica. Si se desconoce este número no se pueden realizar modificaciones de ajustes fundamentales ni la transferencia de datos de funcionamiento.

En circunstancias normales, el monitor CAN regresa de forma automática al modo de usuario dos horas después del último accionamiento de las teclas. Si esto resulta inoportuno, se puede bloquear dicho regreso mediante el código 0 0 0 0.

ATENCIÓN: La pérdida del número propio elegido solo se puede anular restaurando los ajustes de fábrica, lo que supondrá la pérdida total de los datos de funcionamiento.

MENÚ Entradas

Este menú ofrece la posibilidad de corregir los valores de medición de los sensores integrados en el monitor CAN mediante un valor fijo.

ENTRADAS	
Temp. amb.:	24.7 °C
COR SENSOR:	0.0 K
Hum. relat.:	44.8 %
COR SENSOR:	0.0 %
P. condens.:	11,6 °C
COR SENSOR:	0.0 K

solo en el CAN-MT/F

solo en el CAN-MT/F

El punto de condensación (también llamado temperatura del punto de condensación) es la temperatura del aire húmedo a la que se saturaría este vapor de agua y se condensaría al descender la temperatura. En este estado, la humedad relativa del aire ascendería al 100%.

MENÚ Red

RED	
Num.Nodo:	50
AUTORIZ:	ON
Autooperat.:	si
Estado:	operat
VARIABLE SALIDA:	
ANALOGO:	
Condiciones Envio:	
VARIABLE ENTRADA:	
ANALOGO:	
Timeouts:	
NODOS Activos:	
1	Info?
2	Info?
32	Info?

El aparato tiene la dirección de red 50 (ajuste de fábrica)
Permitida la participación en la comunicación del bus
El aparato se comunica con otros presentes en el bus sin master y está activo

Red: variables de salida

Red: variables de entrada

Lista de los nodos activos en la red

Se muestra en una lista todos los nodos (también aquellos no autorizados para el usuario)

- Num.Nodo:** A cada aparato que se encuentre en red se le debe asignar una dirección diferente (número de nodo entre 1 y 62).
- AUTORIZ:** Sin autorización de red (ON), el aparato no puede emitir ni recibir mensajes, es decir, no participa en la comunicación.
- Autooperat.:** Si la red consta solo de aparatos de la familia UVR1611 (UVR1611, monitor CAN, red BL...) se tendrá que poner Autooperat. en la posición «sí». Si existe en la red un aparato de orden superior (master o gestor de red), se deberá poner Autooperat. en la posición «no».
- Estado:** Con la Autooperac. en «sí», el estatus cambia de forma automática conforme a un procedimiento específico de *init* → *preop(eration)* → *operat(ional)* una vez conectado el regulador. Solo se podrá comunicar a partir de este momento. Si existe un Bus Master, este conmuta los nodos a *operational*.

VARIABLE SALIDA

SALIDA RED DIG.	
SALIDA 1: Temp. amb.	21.6 °C
SALIDA 2: Humedad	44.8 %
SALIDA 3: P.condens.	11.6 °C


solo en el CAN-MT/F

solo en el CAN-MT/F

Dado que el monitor CAN solo permite a la red disponer de tres valores de medición (temperatura ambiente, humedad ambiente y punto de condensación), las vinculaciones entre los valores de medición y las variables de de salida de red correspondientes están especificadas de forma fija en el monitor CAN. Por ello, en este menú no existen posibilidades de ajuste.

Valores de medición del monitor CAN ⇒ Salidas de red

Representación esquemática:



Condiciones Envío

ENVIAR SALIDA RED	
SALID ANALOG:	1..4
en cambiar	> 30
Bloqueado:	10 Seg
Intervalos:	5 Min

en cambiar: > 30: En caso de que se produzca una modificación del valor actual de más de 3,0 con respecto al último enviado (= 30, dado que los valores numéricos se transmiten sin coma), este se envía de nuevo.

Bloqueado (tiempo de bloqueo): 10 s: Si se modifica el valor en más de 30 en el plazo de 10 segundos desde la última transmisión, el valor se enviará en cualquier caso pasados al menos 10 segundos.

Intervalos (tiempo de intervalo): 5 min.: El valor se enviará en cualquier caso cada 5 minutos, aun cuando no se haya modificado en más de 30 desde la última transmisión.

VARIABLE ENTRADA

ENTRADA RED ANA.	
ENTRADA :	
Nodo de Red:	1
Salida Red Ana	1
Valor:	123

En este menú es posible la introducción del nodo emisor y de su variable de salida, a través de la cual se transmite el valor de la temperatura exterior. Si está definido un nodo de red, en la página de inicio del monitor CAN se muestra la línea «Temp.Ext» con el valor correspondiente de esta variable de entrada de red analógica. En cambio, si el número de nodo ajustado es igual a 0, esta visualización se suprime.

Entradas de red ⇒ Visualización del monitor CAN (página de inicio)

Representación esquemática:



El número de nodo del aparato emisor (UVR1611) y su salida de red, a través de la cual se transmite la temperatura exterior, se pueden ajustar libremente.

Timeouts

TIMEOUTS ENTRADA RED	
ENTR.ANALOGO: 1..4	
Timeout:	60 Min

Timeout: Si la temperatura exterior no se recibe durante más tiempo que el establecido, se generará un timeout y la página de inicio mostrará el aviso de error «Timeout» en lugar de la temperatura exterior.

NODOS activos

Una vez seleccionado un nodo de red en la lista «nodos activos» se visualizan informaciones sobre el aparato seleccionado.

INFO CAN-NODO	1
Vend.ID:	00 00 00 CB
Pr.Code:	00 00 10 0B
Rev.Nr.:	00 01 00 00
Desc.:	UVR1611
Charg.Pagina de Menu	

- Número de nodo seleccionado

Vend.ID: Número de identificación del fabricante (CB para Technische Alternative GmbH)

Pr.Code: Código de producto del nodo seleccionado (en este caso, para un UVR1611)

Rev.Nr.: Número de revisión

Desc.: Descripción de producto del nodo

Estos datos constituyen valores fijos establecidos por Technische Alternative GmbH y no se pueden modificar.

Charg.Pagina de Menu: De este modo se accede al nivel de menú del modo de red seleccionado. El monitor CAN solo sirve de pantalla de visualización para este equipo.

Nota: desde el monitor CAN no es posible realizar el ajuste manual de un mezclador.

MENÚ Admin. Datos (administración de datos) (transferencia de datos solo para Bootloader BL-NET)

```

ADMIN DATOS
-----
Datos Func Actuales:
TA_AJUST_FABRICA

Carg. Ajust Fabrica

DATOS <=> BOOTLOADER
Carga Datos:
CAN MON. => BOOTLD.
Descarga Datos:
BOOTLD. => CAN MON.

SIST.OPER<=BOOTLD.:
Descarga Sist.Oper.:
BOOTLD. => CAN MON.
    
```

Nombre de los datos de funcionamiento actuales en el monitor CAN

} Versión ≥ E2.00

Carg. Ajust Fabrica (cargar ajustes de fábrica)

Al igual que en las siguientes órdenes, la solicitud se realiza a través de la pregunta de seguridad SÍ / NO.

ATENCIÓN: De este modo, los datos de funcionamiento propios se borran y se sustituyen por el ajuste de fábrica.

Carga Datos (CAN MON. => BOOTLD.)

Los datos de funcionamiento se pueden transmitir al bootloader a través del bus CAN para la protección de datos.

```

CAN MON. => BOOTLD.
-----
FUENTE DATOS: CAN MON.

META DATOS: Bootld.
Posit.Memoria: 1

INICIAR REALMENTE
CARGA DATOS?      no

Interfaz CAN IR
Activar ?         si
    
```

Posición de almacenamiento de datos de funcionamiento en el bootloader

Con “**si**”, el monitor CAN se conmuta al modo de transferencia

En el monitor CAN **no es posible** la transferencia de datos a través de la interfaz de infrarrojos.

Si el monitor CAN está listo para la transferencia de datos, esta se realiza una vez pulsada la tecla **START** del bootloader.

Descarga Datos (BOOTLD. => CAN MON.)

Cuando se realicen descargas, los datos del funcionamiento almacenados en el bootloader se transmiten al monitor CAN, de modo que se sobrescribe la configuración actual.

```
BOOTLD. => CAN MON.
FUENTE DATOS: Bootld.
Posic.Memoria: 1

META DATOS: CAN MON.

INIC.REALM.DESCARGA
DATOS?          no

Interfaz CAN IR
Activar ?      si
```

Posición de almacenamiento de datos de funcionamiento en el bootloader

Con “**si**”, el monitor CAN se conmuta al modo de transferencia

En el monitor CAN **no es posible** la transferencia de datos a través de la interfaz de infrarrojos.

Si el monitor CAN está listo para la transferencia de datos, esta se realiza una vez pulsada la tecla **START** del bootloader.

Descarga Sist.Oper. (descarga de sistema operativo)

La tecnología Flash del aparato le permite sustituir el sistema operativo propio (software del aparato) por una versión más actualizada (consultar el área de descargas de la dirección <http://www.ta.co.at>) con ayuda del bootloader.

La introducción de un nuevo sistema operativo solo es aconsejable cuando este incluya funciones nuevas y necesarias. Una actualización del sistema operativo representa siempre un riesgo (comparable al flashing del bio del PC) y requiere necesariamente la comprobación de todos los datos de funcionamiento, ya que es de esperar la aparición de problemas de compatibilidad de los nuevos elementos funcionales.

```
BOOTLD. => CAN MON.
INIC.REALM.DESCARGA
SIST.OPER.?      no

RECOMENDACION:
APLICAR CABLE

Interfaz CAN IR
Activar?      si
```

La descarga comienza con *sí* y presionando la tecla de inicio del bootloader

En el monitor CAN **no es posible** la transferencia de datos a través de la interfaz de infrarrojos.

Si el monitor CAN está listo para la transferencia de datos, esta se realiza una vez pulsada la tecla **START** del bootloader.

Montaje del aparato





Pulsar las dos uñetas que se encuentran a izquierda y derecha y levantar la tapa. El sistema electrónico de regulación de encuentra en la tapa.

Atornillar el fondo de la carcasa a la pared a través de los dos agujeros utilizando el material de fijación incluido en el embalaje, a ser posible con la abertura por encima de una caja de montaje que se encuentra en la pared a la altura de los ojos (1,6 m, aproximadamente).

Establecer la conexión de red tal y como se describe en el capítulo «Elección de cables y topología de redes» y volver a colocar la tapa en el fondo de la carcasa.

Dimensiones

en mm



Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

© 2015

Declaración UE de conformidad

N.º de documento / Fecha: TA17011 / 02.02.2017

Fabricante: Technische Alternative RT GmbH

Dirección: A- 3872 Amaliendorf, Langestraße 124

La responsabilidad sobre la elaboración de la presente declaración de conformidad recae exclusivamente en el fabricante.

Denominación del producto: CAN-MT, CAN-MT/F

Nombre de marca: Technische Alternative RT GmbH

Descripción del producto: Monitor CAN

El objeto de declaración descrito anteriormente cumple las prescripciones de las directivas:

2014/35/EU Directiva de baja tensión

2014/30/EU Compatibilidad electromagnética

2011/65/EU RoHS restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas

2009/125/EG Directiva de diseño ecológico

Normas armonizadas aplicadas:

EN 60730-1: 2011 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo - Parte 1: Requisitos generales

EN 61000-6-3: 2007 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 3: Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
+ A1: 2011
+ AC2012

EN 61000-6-2: 2005 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en entornos industriales.
+ AC2005

EN 50581: 2012 Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas

Colocación del marcado CE: en el embalaje, las instrucciones de uso y la placa de características



Expedidor: Technische Alternative RT GmbH
A- 3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Firma legalmente vinculante

Dipl.-Ing. Andreas Schneider, director general,
02.02.2017

La presente Declaración certifica el cumplimiento de las normativas indicadas, pero no garantiza ninguna característica.

Se deberán observar las indicaciones de seguridad de la documentación de producto adjunta.

Condiciones de garantía

Nota: Las siguientes condiciones de garantía no limitan el derecho legal a garantía, sino que amplían sus derechos como consumidor.

1. La empresa Technische Alternative RT GmbH ofrece al consumidor final dos años de garantía a partir de la fecha de compra para todos los equipos y piezas vendidos por ella. Los defectos deben notificarse sin demora una vez detectados y dentro del plazo de garantía. El soporte técnico dispone de la solución adecuada prácticamente para todos los problemas. Por tanto, una toma de contacto inmediata contribuye a evitar un gasto innecesario en la búsqueda de errores.
2. La garantía incluye la reparación gratuita (no así el gasto derivado de la determinación del error in situ, desmontaje, montaje y envío) de errores de fabricación y de trabajo que perjudiquen el funcionamiento. Si Technische Alternative considera que no es razonable llevar a cabo una reparación debido a los costes, se procederá a cambiar el producto.
3. Quedan excluidos daños surgidos por el efecto de una sobretensión o de circunstancias del entorno anormales. Igualmente, tampoco se puede asumir ninguna garantía si el daño en el equipo se debe a desperfectos producidos durante el transporte ajenos a nuestra responsabilidad, o bien a una instalación y montaje inadecuados, a un uso incorrecto, al incumplimiento de las instrucciones de montaje y manejo o a falta de cuidados.
4. El derecho a garantía expira si se producen reparaciones o manipulaciones por parte de personas que carecen de la competencia necesaria para ello o no han sido autorizados por nosotros, o bien en caso de que se usen en nuestros equipos piezas de repuesto, complementos o accesorios que no sean piezas originales.
5. Las piezas defectuosas deben remitirse a nuestra fábrica adjuntando una copia del justificante de compra e indicando una descripción precisa del fallo. La tramitación se agiliza si se solicita un número RMA en nuestra página web www.ta.co.at. Es necesario esclarecer primero el defecto con nuestro personal de soporte técnico.
6. Las prestaciones por garantía no dan lugar a una prórroga del plazo de garantía ni suponen la puesta en marcha de un nuevo plazo de garantía. El plazo de garantía para las piezas incorporadas concluye al mismo tiempo que el plazo de garantía del equipo completo.
7. Quedan excluidas reclamaciones de otro tipo o que excedan lo anterior, especialmente las que se refieren a la reparación de un daño producido en el exterior del equipo, siempre que no exista una responsabilidad obligatoria prescrita legalmente.

Aviso legal

Las presentes instrucciones de montaje y uso están protegidas por derechos de autor.

Cualquier uso no contemplado en los derechos de propiedad intelectual requiere la autorización de la empresa Technische Alternative RT GmbH. Tal es el caso, en particular, de reproducciones, traducciones y medios electrónicos.

Technische Alternative RT GmbH



A-3872 Amaliendorf Langestraße 124

Tel ++43 (0)2862 53635

Fax ++43 (0)2862 53635 7

E-Mail: mail@ta.co.at

--- www.ta.co.at ---

© 2017