

UVR16x2 – Anlagenkurzbeschreibung 016

Fünf Heizkreise und ein Warmwasserspeicher entnehmen Wärme aus einem Pufferspeicher.

Heizkreise

Die Heizkreise sind für ein Niedertemperaturheizsystem voreingestellt. Ein Heizkreis ist aktiv, wenn die errechnete Vorlaufsolltemperatur über der eingestellten Vorlaufmindesttemperatur liegt.

Für jeden Heizkreis stehen außerdem zur Verfügung:

- Drei Zeitprogramme mit jeweils drei Zeitfenstern
- Eine Kalenderfunktion für Urlaub- und/oder Partybetrieb
- Ein Estrichausheizprogramm

Warmwasser

Es steht ein Zeitprogramm mit drei Zeitfenstern zur Verfügung. Innerhalb der Zeitfenster gilt die Einstellung „Solltemperatur“, außerhalb der Zeitfenster die Einstellung „Mindesttemperatur“. Sind alle Heizkreise auf die Betriebsart Urlaub eingestellt, wird in diesem Zeitraum die Warmwasserbereitung blockiert.

Grundeinstellungen der Anlage

In der Programmierung sind „Fixwerte“ definiert. Diese können auf der Startseite der Funktionsübersicht durch Antippen des Hilfe-Buttons aufgerufen werden. Damit können folgende Grundeinstellungen ausgewählt/verändert werden (dafür ist der Benutzerstatus „Experte“ notwendig):

- Fixwert 1: Mindesttemperatur im Puffer oben für den Betrieb des Heizkreises 1 (WE = 20°C)
- Fixwert 2: Mindesttemperatur im Puffer oben für den Betrieb des Heizkreises 2 (WE = 20°C)
- Fixwert 3: Mindesttemperatur im Puffer oben für den Betrieb des Heizkreises 3 (WE = 20°C)
- Fixwert 4: Mindesttemperatur im Puffer oben für den Betrieb des Heizkreises 4 (WE = 20°C)
- Fixwert 5: Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber Heizkreis 1 (WE = Nein)
- Fixwert 6: Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber Heizkreis 2 (WE = Nein)
- Fixwert 7: Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber Heizkreis 3 (WE = Nein)
- Fixwert 8: Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber Heizkreis 4 (WE = Nein)
- Fixwert 9: Option für Start des 14-tägigen Estrichausheizprogrammes für Heizkreis 1
- Fixwert 10: Option für Start des 14-tägigen Estrichausheizprogrammes für Heizkreis 2
- Fixwert 11: Option für Start des 14-tägigen Estrichausheizprogrammes für Heizkreis 3
- Fixwert 12: Option für Start des 14-tägigen Estrichausheizprogrammes für Heizkreis 4
- Fixwert 13: Mindesttemperatur im Puffer oben für den Betrieb des Heizkreises 5 (WE = 20°C)
- Fixwert 14: Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber Heizkreis 5 (WE = Nein)
- Fixwert 15: Option für Start des 14-tägigen Estrichausheizprogrammes für Heizkreis 5

Dieses Anlagenbild ist eine Prinzipskizze, um die regeltechnischen Abläufe dieser Programmierung darzustellen. Sie ersetzt in keiner Weise eine fachgerechte hydraulische Anlagenplanung. Die Programmierung sowie die Bedienoberfläche zu diesem Agententyp wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Gewähr für eine Fehlerfreiheit gegeben werden.

Programmierung und Unterlagen werden von der Technischen Alternative kostenlos zur Verfügung gestellt. Vor der Verwendung ist genau zu überprüfen, ob die Funktionalität den Erwartungen und Bedürfnissen des Anlagenrichters bzw. des –betreibers entspricht.


Sensoren

- S 1 - Puffer oben
- S 2 - Warmwasser
- S 3 - VL Heizkreis 1
- S 4 - VL Heizkreis 2
- S 5 - VL Heizkreis 3
- S 6 - VL Heizkreis 4
- S 7 - VL Heizkreis 5
- S 8 - Außentemperatur
- S 9 - Raumsensor HK 1
- S 10 - Raumsensor HK 2
- S 11 - Raumsensor HK 3
- S 12 - Raumsensor HK 4
- S 13 - Raumsensor HK 5

Ausgänge

- A 1 - Pumpe Warmwasser
- A 2 - Pumpe HK 1
- A 3/4 - Mischer HK 1
- A 5 - Pumpe HK 2
- A 6 - Pumpe HK 3
- A 7 - Pumpe HK 4
- A 8/9 - Mischer HK 2
- A 10/11 - Mischer HK 3
- A 12/13 - Mischer HK 4
- A 14/15 - Mischer HK 5
- A 16 - Pumpe HK 5

Anlage 016



Material Regelung - Stückliste

1	Stück	01/UVR16x2K	Regelung frei programmierbar für Wandmontage
1	Stück	01/HIREL-230V	Relais- und Verteilmodul für 2 weitere Schaltausgänge 230 Volt
2	Stück	01/HIREL-PF	Relaismodul für 2 weitere Schaltausgänge, potentialfrei
1	Stück	01/AUSPT	Außenfühler
5	Stück	01/RASPT	Raumsensor
0	Stück	01/KEPT1000	Kesselfühler
7	Stück	01/BFPT1000	Speicherfühler (und Anlegefühler)
5	Stück	10/RF	Rollfeder zur Montage des BFPT1000 als Anlegefühler
0	Stück	01/KFPT1000	Kollektorfühler
2	Stück	01/TH140	Tauchhülse Messing mit Zugentlastung aus Kunststoff (bei Bedarf)