




# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

## Setup

Bei jeder Funktionsübersicht der Programmbibliothek ist der Einstieg in das Setup durch Antippen des Setup Symbols im Menü "Hilfe" der Startseite möglich. Danach erfolgt die Codeabfrage (128).



# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

## Setup

### Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK

Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK	
Heizkreis 1	<input type="button" value="Nein"/>
Heizkreis 2	<input type="button" value="Nein"/>
Heizkreis 3	<input type="button" value="Nein"/>

Hier kann der Vorrang der Warmwasserbereitung für jeden Heizkreis einzeln aktiviert werden.

### Experteneinstellungen: Diverses

Experteneinstellungen: Diverses	
Offset VL Verteiler (Überhöhung zu VL Soll)	<input type="text" value="0.0 °C"/>
Rücklaufbegrenzung Fernwärme im Heizbetrieb	<input type="text" value="60.0 °C"/>
VL-Solltemperatur bei Warmwasserladung	<input type="text" value="75.0 °C"/>

Die auf dieser Seite gelisteten Einstellmöglichkeiten sind anlagenspezifisch und sollten unbedingt vor Inbetriebnahme überprüft werden.

### Estrichausheizprogramm

Estrichausheizprogramm		
	Stufe	Vorlaufsolltemperatur
<input type="button" value="Start"/> Heizkreis 1	0	0.0 °C
<input type="button" value="Start"/> Heizkreis 2	0	0.0 °C
<input type="button" value="Start"/> Heizkreis 3	0	0.0 °C

Für jeden Heizkreis ist ein Estrichausheizprogramm verfügbar, welches dem nachstehenden Temperaturprofil der Vorlaufsolltemperatur folgt:  
 Dauer 14 Tage, pro Tag ein Schritt.  
 20,0 °C / 22,5 °C / 25,0 °C / 27,5 °C / 30,0 °C /  
 32,5 °C / 35,0 °C / 37,5 °C / 40,0 °C / 40,0 °C /  
 35,0 °C / 30,0 °C / 27,0 °C / 25,0 °C