




# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

## Setup

Bei jeder Funktionsübersicht der Programmbibliothek ist der Einstieg in das Setup durch Antippen des Setup Symbols im Menü "Hilfe" der Startseite möglich. Danach erfolgt die Codeabfrage (128).



# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

## Setup

Mindesttemperatur Puffer für den Betrieb der HK

Mindesttemperatur Heizkessel für den Betrieb der HK	
Heizkreis 1	20.0 °C
Heizkreis 2	20.0 °C

Estrichausheizung Start-seite Vorrang für Warmwasser

Mindesttemperatur, welche im Puffer gegeben sein muss, damit der Heizkreis freigegeben wird (ausgenommen Frostschutzbetrieb).

Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK

Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK	
Heizkreis 1	Nein
Heizkreis 2	Nein

Mindesttemperatur für die Heizkreise Start-seite Estrichausheizung

Hier kann der Vorrang der Warmwasserbereitung für jeden Heizkreis einzeln aktiviert werden.

### Estrichausheizprogramm

Estrichausheizprogramm		
	Stufe	Vorlaufsolltemperatur
Start Heizkreis 1	0	0.0 °C
Start Heizkreis 2	0	0.0 °C

Vorrang für Warmwasser Start-seite Mindesttemperatur für die Heizkreise

Für jeden Heizkreis ist ein Estrichausheizprogramm verfügbar, welches dem nachstehenden Temperaturprofil der Vorlaufsolltemperatur folgt:  
 Dauer 14 Tage, pro Tag ein Schritt.  
 20,0 °C / 22,5 °C / 25,0 °C / 27,5 °C / 30,0 °C /  
 32,5 °C / 35,0 °C / 37,5 °C / 40,0 °C / 40,0 °C /  
 35,0 °C / 30,0 °C / 27,0 °C / 25,0 °C