




# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

## Setup

Bei jeder Funktionsübersicht der Programmbibliothek ist der Einstieg in das Setup durch Antippen des Setup Symbols im Menü "Hilfe" der Startseite möglich. Danach erfolgt die Codeabfrage (128).



# UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht - Fachpersonal

## Setup

### Mindesttemperatur Puffer für den Betrieb der HK

Mindesttemperatur Puffer oben für den Betrieb der HK	
Heizkreis 1	20.0 °C
Heizkreis 2	20.0 °C
Heizkreis 3	20.0 °C
Heizkreis 4	20.0 °C
Heizkreis 5	20.0 °C

Estrichausheizung

Start-seite

Vorrang für Warmwasser

Mindesttemperatur, welche im Puffer gegeben sein muss, damit der Heizkreis freigegeben wird (ausgenommen Frostschutzbetrieb).

### Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK

Vorrang für Warmwasserbereitung gegenüber den HK	
Heizkreis 1	Nein
Heizkreis 2	Nein
Heizkreis 3	Nein
Heizkreis 4	Nein
Heizkreis 5	Nein

Mindesttemperatur für die Heizkreise

Start-seite

Estrichausheizung

Hier kann der Vorrang der Warmwasserbereitung für jeden Heizkreis einzeln aktiviert werden.

### Estrichausheizprogramm

Estrichausheizprogramm		
	Stufe	Vorlaufsolltemperatur
<b>Start</b> Heizkreis 1	0	0.0 °C
<b>Start</b> Heizkreis 2	0	0.0 °C
<b>Start</b> Heizkreis 3	0	0.0 °C
<b>Start</b> Heizkreis 2	0	0.0 °C
<b>Start</b> Heizkreis 3	0	0.0 °C

Vorrang für Warmwasser

Start-seite

Mindesttemperatur für die Heizkreise

Für jeden Heizkreis ist ein Estrichausheizprogramm verfügbar, welches dem nachstehenden Temperaturprofil der Vorlaufsolltemperatur folgt:  
 Dauer 14 Tage, pro Tag ein Schritt.  
 20,0 °C / 22,5 °C / 25,0 °C / 27,5 °C / 30,0 °C /  
 32,5 °C / 35,0 °C / 37,5 °C / 40,0 °C / 40,0 °C /  
 35,0 °C / 30,0 °C / 27,0 °C / 25,0 °C